

取扱説明書

補助ホッパー H-17

はじめに

「補助ホッパー H-17」を、お買い上げいただきまして、ありがとうございます。
本製品は、播種部及びミニオート播種機の覆土部用の補助ホッパーです。適用機種をご確認の上、安全にお使いください。

適用型式（播種部）： HK-7 HK-17 HK-57 HK-157 HK-157K THK-1007 THK-1007K
HI-7 HM7 HP10 HP15
HK9B HK19B HK159B THK1009B
RK150

適用型式（覆土部）： HK-7 HK-17 HI-7 HM7 HP10 HP15 HK9B HK19B

組み立て方

- ① まず化粧ナットを外します。
- ② 補助ホッパーから出ている片方のネジをホッパーに開いている穴に差し込みます。
- ③ もう片方のネジは内側に引っ張りながら穴に通してください。
- ④ 化粧ナットで固定してください。

（注意）HK-7 HK-17 HI-7 HM7 HP10 HP15 HK9B HK19B に取付の時は、化粧ナットの固定は片側のみとなります。

