


SNT607K

パーツリスト




本体部

図No.	コード	名称	個数	備考
1	20324-11010	本体フレーム	1	
2	20324-21030	箱受	6	
3	20324-31040	箱ガイド(L)	2	
4	20324-31050	箱ガイド(R)	2	
5	20324-31130	アタッチ付チェーン	4	99L (継手含)
6	20324-41210	シャフト取付板	2	
7	20324-41010	チェーンガイド(A)	2	
8	20324-41260	チェーンガイド(前)(L)	1	
9	20324-41270	チェーンガイド(前)(R)	1	
10	20317-42170	エレベーターシャフト(上)	2	
11	20317-42480	エレベーターシャフト(下)	2	
12	20316-31120	エレベータードライブシャフト	1	
13	20307-42290	スペーサー	4	T2
14	20307-41400	カサ歯車	4	
15	20317-42050	テンションプレート	4	
16	20324-21060	モーターベース	1	
17	20324-31110	カバー(C)	1	
18	20324-31030	ギヤードモートル(送り出し)	1	40W 1/25 オリエンタルモーター
19	20324-31210	レバーシブルモーター	1	25W 1/18 オリエンタルモーター
20	20307-41680	スプロケット9丁	4	Φ12 #410 9T 焼結
21	20307-41780	スプロケット(9丁)	1	#410 9T
22	20307-42190	スプロケット9丁	4	Φ15 #410 9T 焼結
23	20212-44232	スプロケット	1	#410 13T
24	20000-41220	スプロケット(12丁)	1	12T Φ12P
25	20000-41660	スプロケット(14丁)	1	#410 14T
26	00931-40030	圧縮バネ	4	
27	20041-31200	高さ調節ボルト	4	
28	03003-41032	ローラーチェーン	1	#410 32L
29	03003-41034	ローラーチェーン	1	#410 34L
30	20021-41117	オイルス軸受	8	15×12
31	20134-41360	カラー(B)	2	
32	20134-41120	ベアリングケース(B)	6	
33	20324-21100	制御ボックス	1	
34	20324-31390	制御ボックスカバー	1	
35		制御ボックス内配線	1	P30,31参照
36	00980-42700	押しボタンスイッチ	A1	色:黒
37	00980-42700	押しボタンスイッチ	C1	色:赤
38	00980-41200	プッシュマウントタイ	14	SKB-130PR
39	00980-41540	インシュロックタイ	11	
40	00980-43460	スナップスイッチ	1	3点
41	20208-48411	コードプッシュ	1	
42	00980-31010	コンセント	1	
43	20030-46120	ゴムキャップ	1	
44	20136-41020	センサーカバー	1	
45	20324-41050	スタートセンサー取付板	1	

[illegible]


早送りレール部



図No.	コード	名称	個数	備考
1	20324-21010	早送りレール(L)	1	
2	20324-21020	早送りレール(R)	1	
3	20324-31220	補助レール(L)	1	
4	20324-31230	補助レール(R)	1	
5	20324-31310	箱ガイド(L)	1	
6	20324-31320	箱ガイド(R)	1	
7	20324-31010	天輪取付側板(L)	1	
8	20324-31020	天輪取付側板(R)	1	
9	20324-31270	天輪アーム(L)	1	
10	20324-31280	天輪アーム(R)	1	
11	20324-41280	ネジリバネ(L)	1	
12	20324-41290	ネジリバネ(R)	1	
13	20324-31090	モーターベース(B)	1	
14	20324-31190	ギヤードモーター(早送り)	1	25W 1/25 オリエンタルモーター
15	20324-41060	プーリー付スプロケット	1	#410 18T
16	20324-41220	丸ベルト(A)	1	
17	20324-41230	丸ベルト(B)	1	
18	20013-41111	遊動ローラーシャフト	3	
19	20013-41112	遊動ローラー	6	
20	20307-41470	従動シャフト	1	
21	20307-41740	早送りシャフト	1	
22	20307-42080	天輪シャフト	1	
23	20307-41880	Vプーリー(Φ44)	4	
24	20307-42220	Vプーリー(Φ40)	1	
25	20307-41790	スクレツパー	L1	
26	20307-41790	スクレツパー	R1	
27	20307-31270	センサーブラケット(A)	1	
28	20325-41050	センサー棒(A)	1	
29	20307-41631	U板	1	
30	20307-42260	スクレツパー取付金具	2	
31	20115-41160	スクレツパー	4	
32	20041-41150	ベルト張り金具	2	
33	20208-41303	オイルレス軸受	4	15×10
34	20000-42590	レールストッパーボルト	3	
35	20005-411	オイルレスベアリング	4	13×10
36	20034-41010	ゴムローラー	10	Φ48
37	03510-00031	Vベルト	2	M31
38	00931-40019	圧縮バネ	2	
39	20050-41320	調節ネジ	2	M6×60
40	20317-42440	プーリー(ダブル)	1	
41	20000-41100	モータースプロケット	1	9T Φ10M
42	03003-41032	ローラーチェーン	1	#410 32L
43	00980-42690	中間コード	1	2.0mm ² L=800
44	00930-40033	引張バネ	1	
45	00980-42370	マイクロスイッチ(L-1)	1	VX-013-1A3 オムロン製


[illegible]



送り出し・延長レール部




[illegible][illegible]

カバー・キャスター





配線図



制御ボックス内

[illegible][illegible]