

# 取扱説明書

## 補助ホッパー H-17

### はじめに

「補助ホッパー H-17」を、お買い上げいただきまして、ありがとうございます。  
本製品は、播種部及びミニオート播種機の覆土部用の補助ホッパーです。適用機種をご確認の上、安全にお使いください。

適用型式（播種部）： HK-7 HP10 HI-7 HM7 HK-17 HP15  
HK-57 HK-157 HK-157K THK-1007 THK-1007K

適用型式（覆土部）： HK-7 HP10 HI-7 HM7 HK-17 HP15

### 組み立て方

- ① まず化粧ナットを外します。
- ② 補助ホッパーから出ている片方のネジをホッパーに開いている穴に差し込みます。
- ③ もう片方のネジは内側に引っ張りながら穴に通してください。
- ④ 化粧ナットで固定してください。

**(注意) HK-7 HP10 HI-7 HM7 HK-17 HP15 に取付の時は、化粧ナットの固定は片側のみとなります。**

