

取扱説明書

補助ホッパー H-17

はじめに

「補助ホッパー H-17」を、お買い上げいただきまして、ありがとうございます。
本製品は、播種部及びミニオート播種機の覆土部用の補助ホッパーです。適用機種をご確認の上、安全にお使いください。

適用型式（播種部）： HK-7 HP10 HI-7 HM7 HK-17 HP15
HK-57 HK-157 HK-157K THK-1007 THK-1007K

適用型式（覆土部）： HK-7 HP10 HI-7 HM7 HK-17 HP15

組み立て方

まず化粧ナットを外します。

補助ホッパーから出ている片方のネジをホッパーに開いている穴に差し込みます。

もう片方のネジは内側に引っ張りながら穴に通してください。

化粧ナットで固定してください。

(注意) HK-7 HP10 HI-7 HM7 HK-17 HP15 に取付の時は、化粧ナットの固定は片側のみとなります。

