


SD-200

# 純正部品表

様



株式会社スズテック  
 TEL 028-664-1111  
 FAX 028-662-5592

## SD-200

図番	品番	部品名称	個数	備考
1	013211-1211-6	ホントイ	1	
2	013211-1213-5	ホッパー	1	
3	01202-50625	ボルト	2	M 6 × 25
4	013211-1114-1	ヒサンボウシバン	1	
5	01202-50616	ボルト	4	M 6 × 16
6	013211-1115-1	カイヘイシテンジク 1	1	
7	05511-50320	ワリピン	1	∅ 3 × 20
8	04013-50100	ヒラザガネ	1	M10
9	013211-1116-1	カイヘイシテンジク 2	1	
10	013211-1118-3	カイヘイレバー 1	1	
11	013211-1119-2	カイヘイレバー 2	1	
12	03651-00608	トメネジ	6	M 6 × 8
13	071212-1152-1	スチールボール	2	
14	071212-1153-1	オサエバネ	2	
15	013211-1123-1	エントウアミ	1	
16	01202-50614	ボルト	17	M 6 × 14
17	08141-06202	ボールベアリング	2	6202 LLU
18	013211-1124-1	コテイピン	3	
19	013211-1125-2	トメバンド	2	
20	013211-1126-1	モチテ	2	
21	02014-50060	ナット	7	M 6
22	04512-50060	バネザガネ	7	M 6
23	013211-2211-1	シュジク	1	
24	02172-50200	ナット	1	M20 × P1.5 (3種)
25	013211-2112-4	スクリュー	1	
26	013211-2113-1	カイテンハネ	18	
27	013211-2116-1	16.2 カラー	17	
28	013211-2119-1	18.4 カラー	1	
29	013211-2122-2	∅78-75ブーリ	1	
30	013211-1131-1	テンケンフタ	1	
31	013211-2123-1	ファン	1	
32	03014-50612	ナベコネジ	1	M 6 × 12
33	013211-2124-1	ベアケース	1	
34	04013-50060	ヒラザガネ	2	M 6
35	013211-1132-1	390スポンジ	2	
36	013211-2125-1	Vベルト	1	M # 19

図番	品番	部品名称	個数	備考
37	013211-3111-3	ファンカバー	1	
38	02810-50060	チョウナット	2	M 6
39	013215-3112-1	キシュラベル	1	
40	013211-3113-1	ダツボウチョウセツマーク	1	
41	013211-4313-1	シャメイマーク	1	
43	054025-2114-1	サラカタザガネ	2	
44	013211-3115-1	イチバングチマーク	1	
45	013211-4111-1	モーター	1	コンデンサ含
46	01811-50612	チョウボルト	2	M 6 × 12
47	013211-4112-1	モータトリツケダ	2	
48	04512-50060	バネザガネ	2	M 6
49	057471-5117-1	19マルザ	10	
50	013211-4113-3	モータブーリ	1	
51	057471-5117-1	19マルザ	2	
52	013111-5124-1	コードトメガナグ	1	
53	03054-50410	ナベコネジ	4	M 4 × 10
54	02054-50040	ナット	4	M 4
55	04512-50040	バネザガネ	4	M 4
56	042611-1116-1	グロナット	1	
57	015111-1145-1	タンブラスイッチ	1	10A 300W
58	013211-3121-1	ベルトラベル	1	
59	013211-3119-1	40ソフトテープ	2	
60	057956-8315-2	165スポンジ	1	
61	013211-4117-1	デンゲンコード	1	
62	012812-1122-1	ロッククボウスバネ	1	M 6 用
63	022882-2119-1	200ワイヤバンド	1	
64	013211-4121-1	リードセン	1	
65	013215-5111-1	トリアツカイセツ	1	イショ
66	013211-3118-1	シャッターマーク	1	
67	013211-1227-1	ナガシグチ	1	
68	013211-1151-1	ノブナット	1	M 6
69	013211-1128-1	シャッター	1	
70	05515-50800	スナップピン	1	∅ 8 用