


SU-18・20 <条播ユニット>

様

株式会社スズテック

TEL 028-664-1111


FAX 028-662-5592



◎ 本機を組立る前に …

(1) 前灌水装置のあるものについては、必ず後灌水となるように播種ホツパ一の位置を組替えて下さい。

〔組替え例〕



(図 - 2)