

# 播種機 D-1 型 部品表


株式会社スズテック

TEL 028-664-1111  
FAX 028-662-5592

65	20011-42005	ミゾツキワッシャー	1
66	20011-42004	緩衝ゴム	1

59	01290-00605	蝶ナット	6	M6
60	20005-421	両口スパナ	1	
61	20005-422	六角棒スパナ	1	
62	20005-419	丸座(ローラーシャフト)	4	
63	20006-305	土ナラシ板	1	
64	20011-42011	オビナット	2	

図No.	部番	部品名	個数	摘要
1	20006-201	ホッパー完結	1	
2	20005-202	ホッパースタンド	2	
3	20005-303	播種ローラー	1	
4	20006-302	ホッパー内振動板	1	
5	NB03-307	ハケ完結	1	
6	20002-308	ハンドル完結	1	
7	20006-203R	レール完結	1	20006-204L
8	20004-311	脚完結	2	
9	20005-306	補助ローラーシャフト(B)	1	
10	20005-308	駆動ローラーシャフト(A)	1	
11	20005-307	補助ローラーシャフト(A)	1	
12	20005-309	駆動ローラーシャフト(B)	1	
13	20011-42001	変速プーリーシャフト	1	
14	20011-42002	変速プーリー	1	
15	20011-42003	変速ハンドル	1	
16	20004-410	38φVプーリー	4	
17	20000-31040	従動プーリー(B)	2	φ60
18	20005-411	オイルレスベアリング	10	2φ
19	20005-312	テンションアーム完結	1	
20	20002-442	テンションプーリー	1	
21	<del>20002-442</del>	テンションスプリング	1	
22	20004-409	搬送ゴムローラー	12	
23	20005-413	ベルト張り金具	4	
24	20002-460	ハンドルニギリ	1	
25	20004-421	ハンドル握りセトリング	1	
26	20005-420	テンション支柱ボルト	1	
27	01000-00810	六角ボルト	19	M8×10
28	20005-314	レール補助棒	1	
29	20002-410	コンベアローラー軸	1	
30	01110-00812	十字穴付小ネジ	4	M8×12
31	01280-00610	フクロナット	2	M6
32	01110-00414	十字穴付小ネジ	2	M4×14
33	01010-00616	六角穴付ボルト	1	M6×16
34	20005-310	遊動ローラーシャフト	2	
35	01200-00807	六角ナット	20	M8
36	01200-00605	六角ナット	2	M6
37	01290-00405	蝶ナット	2	M4
38	01421-01016	平座金	8	M10
39	01421-00610	平座金	7	M6
40	01421-01223	平座金	1	M12
41	01501-01018	スナップピン	8	M10用
42	01500-00328	割ピン	6	3φ×28
43	01500-00218	割ピン	1	2φ×18
44	02100-01210	C型止メ輪	1	S12
45	03510-000245	Vベルト	2	V-M-24.5
46	03511-00051	Vベルト	1	V-A-51
47	01400-00610	バネ座金	4	M6 2φ
48	01400-00814	バネ座金	4	M8
49	01411-00405	歯付座金	2	M4外筒形
50		カッパ	1	
51		取扱い説明書	1	部品表
52	20005-450	圧縮バネ	1	
53	20011-21105	覆土振動板	1	
54	20005-415	ストッパーボルト	1	
55	20005-316	片寄り防止板	1	
56	20005-317	モミ落シハケ金貝	1	
57	20005-418	モミ落シハケ	2	
58	01000-00612	六角ボルト	6	M6×12



20012-41007