


SNT-430

様

株式会社スズテック

TEL 028-664-1111

FAX 028-662-5592




SNT-430

様

株式会社スズテック

TEL 028-664-1111

FAX 028-662-5592



SNT-430

No	コード	名称	個数	備考
1	20307-11010	フレーム本体	1	
2	20307-31010	箱ガイド(L)	2	
3	20307-31020	箱ガイド(R)	2	
4	20307-31140	チェーンガイド(後)	L 1	
5	20307-31140	チェーンガイド(後)	R 1	
6	20307-31150	チェーンガイド(前)	L 1	
7	20307-31150	チェーンガイド(前)	R 1	
8	20307-31160	箱受	4	
9	20307-41750	エレベータードライブシャフト	1	
10	20307-41760	エレベーターシャフト(下)	2	
11	20307-41770	エレベーターシャフト(上)	2	
12	20307-41040	シャフト取付板	2	
13	20307-41400	カサ歯車	4	
14	20307-41430	テンションベアリングケース	4	
15	20307-41780	スプロケット9丁	9	#410 9丁
16	20307-41580	テンション板	4	
17	20035-41090	スペーサー	2	
18	20134-41120	ベアリングケースB	11	
19	20134-41360	カラー(B)	6	
20	20305-41550	アタッチ付チェーン	4	#410 72リンク
21	20041-31200	高サ調節ボルト	4	
22	20307-41650	コード押エ金具	1	
23	20307-31170	クラッチボックス	1	
24	20307-31120	クラッチモーターカバー	1	
25	20307-31230	モーター	2	
26	20307-41310	クラッチシャフト	1	
27	20307-41330	クラッチアーム	1	
28	20307-41340	バネ座	1	

No	コード	名称	個数	備考
29	20307-41350	クラッチ板(A)	1	
30	20307-41360	クラッチ板(B)	1	
31	20307-41370	モーターシャフト	1	
32	20307-41380	アーム軸受	1	
33	20307-41390	クラッチボックス前板	1	
34	20307-41570	ルーロン	2	R-ML 1215
35	03000-41046	チェーン	1	#410 46リンク
36	03002-41000	ハーフ継手	2	#410
37	03003-41034	チェーン	1	#410 34リンク
38	20000-41720	スプロケット	1	#410 16丁
39	20050-41140	箱ガイド	1	
40	20307-31060	延長レール補助枠	1	
41	20307-31280	コンペアセンサー箱	1	
42	20307-31080	延長レール	L 1	
43	20307-31080	延長レール	R 1	
44	20307-41670	センサー箱カバー	1	
45	20307-41140	ジョイントロッド	1	
46	20307-41660	コンペアセンサー棒	1	
47	20033-41590	U板	1	
48	20041-41360	ネジリバネ(左)	1	
49	20013-41101	レールストッパーボルト	1	
50	20013-41111	遊動ローラーシャフト	2	
51	20013-41112	遊動ローラー	6	
52	20307-31260	送り出しレール	L 1	
53	20307-31260	送り出しレール	R 1	
54	20307-31030	モーターカバー	1	
55	20307-31300	クラッチレバー	1	
56	20307-41300	クラッチレバーブラケット	2	

SNT-430

No	コード	名 称	個 数	備 考
57	20307-41730	送り出シシャフト(A)	1	
58	20307-41100	送り出シシャフト(B)	1	
59	20307-41110	スクレッパー取付金具	2	
60	20307-41120	カップリング	1	
61	20307-41160	リンクロッド(A)	1	
62	20307-41170	リンクロッド(B)	1	
63	20307-41180	ヨーク	1	
64	20307-41320	リンクアーム(A)	1	
65	20307-41191	リンクアーム(B)	1	
66	20307-41440	Vプーリー(φ60)A	2	
67	20307-41450	Vプーリー(φ60)B	2	
68	20307-41460	モーターブラケット	1	
69	03511-00053	Vベルト	2	A-53
70	20115-41160	スクレッパー	8	
71	20117-32290	遊動プーリー	6	
72	20307-21020	早送りレール	L 1	
73	20307-21020	早送りレール	R 1	
74	20307-41050	キッカー	2	
75	20307-41060	キッカーピン	4	
76	20307-41740	早送りシャフト	1	
77	20307-41470	従動シャフト	1	
78	20307-41880	Vプーリー(φ44)	4	
79	03000-41052	チェーン	1	#410 52リンク
80	03511 -00031	Vベルト	2	M31
81	20000-41600	スプロケット9丁	1	#410 9丁
82	20005-411	オイルレス	8	
83	20033-41020	マワリ止メナット	8	
84	20034-41010	ゴムローラー	7	

No	コード	名 称	個 数	備 考
85	20041-41150	ベルト張り金具	2	
86	20050-41210	スクレッパー取付金具	2	
87	20208-41303	オイルレス軸受	2	#80
88	20103-40114	遊動ローラーシャフト	1	
89	20112-31111	片寄り防止板	2	
90	20307-31210	制御ボックス	1	
91	20307-31220	プリント基盤	1	
92	20307-41250	ブラケット	1	
93	20307-31310	基盤取付板	1	
94	20307-41500	電源コード	1	
95	20307-41810	モーターコード	A 1	
96	20307-41810	モーターコード	B 1	
97	20307-41830	コンベアーセンサーコード	1	
98	20307-41840	センサーコード(A, B, D)	3	
99	20307-41850	センサーコード(C)	1	
100	20307-41600	押ボタンスイッチ	A 1	色:黒
101	20307-41600	押ボタンスイッチ	B 1	色:緑
102	20307-41870	カードスペーサー	4	
103	29202-41010	AC ソケット	1	
104	20030-46119	スナップスイッチ	1	
105	20030-46120	ゴムキャップ	1	
106	20035-41170	支柱 M6	2	
107	20224-41420	ヒューズブラケット	1	
108	08100-00005	ヒューズ	1	5 A
109	20307-31110	転輪取付金具	L 1	
110	20307-31110	転輪取付金具	R 1	
111	20307-41280	転輪アーム	2	
112	20307-41790	スクレッパー	L 1	

SNT-430

No	コード	名称	個数	備考
113	20307-41790	スクレッパー	R 1	
114	20307-41800	ネジリバネ	L 1	
115	20307-41800	ネジリバネ	R 1	
116	20307-21030	センサーブラケット (B),(C)	1	
117	20307-31100	センサーブラケット (A)	1	
118	20307-31290	センサーブラケット (D)	1	
119	20307-41630	U 板	4	
120	20307-41690	センサー棒 (A)	1	
121	20307-41700	センサー棒 (B)	1	
122	20307-41710	センサー棒 (C)	1	
123	20307-41720	センサー棒 (D)	1	
124	20041-41300	テンションカラー	4	
125	20033-41600	マイクロスイッチ	5	
126	20307-31180	本体カバー (L)	1	
127	20307-31190	本体カバー (R)	1	
128	20307-31130	カバー押エ板	1	
129	20035-31110	チェーンカバー	1	
130	20307-41490	支柱 M 6	1	
131	20005-419	丸 座	2	
132	20307-31200	キャスターフレーム	1	
133	20307-41410	キャスターハンドル	1	
134	29222-31070	シャリン	2	
135	20307-31240	型式マーク	1	
136	20307-31250	使用方法ラベル	1	
137	20307-41270	スイッチラベル	1	
138	20307-41860	コネクターラベル	1	
139	00930-40009	引張バネ	1	
140	00930-40026	引張バネ	3	

No	コード	名称	個数	備考
141	20050-41450	引張バネ	1	
142	00931-40019	圧縮バネ	2	
143	00931-40029	圧縮バネ	4	
144	00931-40030	圧縮バネ	4	
145	00931-40031	圧縮バネ	1	
146	13201-41278	コードハンド	1	
147	20033-41400	コードクランプ	7	
148	20307-41610	コードクランプ	3	
149	01000-00612	六角ボルト	91	M 6 × 12
150	01000-00616	六角ボルト	4	M 6 × 16
151	01000-00816	六角ボルト	4	M 8 × 16
152	01020-90610	チョウボルト	4	M 6 × 10
153	01113-00308	十字穴付タッピンネジ	6	M 3 × 8
154	01110-00316	十字穴付ナベ小ネジ	10	M 3 × 16
155	01110-00325	十字穴付ナベ小ネジ	1	M 3 × 25
156	01110-00410	十字穴付ナベ小ネジ	2	M 4 × 10
157	01110-00610	十字穴付ナベ小ネジ	4	M 6 × 10
158	01110-00612	十字穴付ナベ小ネジ	2	M 6 × 12
159	01110-00640	十字穴付ナベ小ネジ	4	M 6 × 40
160	01114-00612	十字穴付トラスネジ	27	M 6 × 12
161	01200-00303	六角ナット	11	M 3
162	01200-00403	六角ナット	2	M 4
163	01200-00807	六角ナット	6	M 8
164	01220-00604	六角ナット	12	M 6 3種
165	01360-20612	六角穴付止ネジ	16	M 6 × 12
166	01400-00307	バネ座金	11	M 3
167	01400-00410	バネ座金	2	M 4
168	01400-00615	バネ座金	93	M 6

SNT-430

No	コード	名称	個数	備考
169	01400-00820	バネ座金	6	M 8
170	01421-00610	平座金	29	M 6
171	01421-00816	平座金	10	M 8
172	01421-01016	平座金	26	M 1 0
173	01421-01223	平座金	2	M 1 2
174	01500-02515	割ピン	9	φ 2.5×15
175	01500-03020	割ピン	10	φ 3×20
176	01500-03030	割ピン	13	φ 3×30
177	01500-04030	割ピン	1	φ 4×30
178	01501-00612	Rピン	13	φ 6
179	01501-00818	Rピン	8	φ 8
180	01501-00918	Rピン	30	φ 9
181	02100-01210	C型止メ輪	6	φ 12 軸用
182	02204-06001	ベアリング	17	6001ZZ
183	20307-41080	ローラーシャフト	3	
184	20013-41109	ベルト張り金具	2	
185	20000-41730	バネ座金組込六角ボルト	4	
186	01200-00610	六角ナット	1	M 6
187	01250-00610	座付ナット	10	M 6