

# キャスタ CR-20 取扱説明書

## 1. キャスタの組立て


キャスタの組立ては、パーツリスト（裏面）を参照して下さい。


## 2. 播種機，土入れ機への取付

- (1) キャスターのフレームを脚へバネ平組込六角ボルトと座金付ナットにて取付けます。  
(高さ調節ボルト (M8×40) は、そのままの状態です。)

## 3. 使用方法

- (1) 播種時・土入れ作業時は、キャスタを上方へ回転させて使用して下さい。
- (2) 運搬する場合は、本機を持ち上げ、キャスタを回転させてセットします。セットした後、レールの一端を持って移動して下さい。





No.	コード	名称	個数	備考
1	29222-41140	フレーム	1	
2	29222-31090	スタンド	1	
3	20138-31700	シャリン	2	
4	20050-41310	段付ネジ (II)	2	
5	20000-42010	バネ平組込六角ボルト	2	M 6 × 16
6	01250-00606	座金付ナット	4	M 6
7	01420-01626	ヒラザガネ	2	M16用
8	01500-03020	割ピン	2	φ 3 × 20