


MS-2 パーツリスト



[MS-2 パーツリスト]

No.	コード	名称	個数	備考
1	20304-32171	センサー本体	1	
2	20304-32180	センサーカバー	1	
3	20304-41620	カバー押エ	1	
4	20304-B0060	モミセンサー仕組	1	
5	20304-41970	コンセントラベル	1	
6	00980-43920	スナッフスイッチ	1	
7	20304-42110	裏カバー	1	
8	20304-41960	スイッチラベル	1	
9	20304-41950	型式ラベル	1	
10	20304-42160	センサーカバー	1	
11	20501-41126	接続子	3	小
12	20050-41320	調節ネジ	1	
13	20107-41018	ゴムキャップ	1	
14	20208-48411	コードフック	1	
15	20030-46120	ゴムキャップ	1	
16	20304-41940	ソケット固定金具	1	PVP-1
17	21034-41200	コードバンド	1	
18	00980-31010	コンセント	1	
19	00980-41090	電源コード(H)	1	
20	20304-42080	タイマー	1	H3Y-2
21	20304-42090	タイマーソケット	1	PY08
22	01114-00612	十字穴付トラスネジ	4	M6 × 12
23	01200-00504	六角ナット	2	M5
24	01290-90600	チョウナット	1	M6
25	01400-00513	ハネサガネ	2	M5
26	01620-13206	ブライントリベット	2	φ 3.2 × 6
27	01113-00310	十字穴付ナベ小ネジ	2	M3 × 10
28	20304-42361	取扱説明書	1	
29	01200-00324	六角ナット	2	M3
30	01400-00307	ハネサガネ	2	M3