

ワンタッチ計量カップの使い方


この「けいりょうくん」は播種の場合、育苗箱の1／5、灌水・覆土の場合1／30を計量しますが、目盛は育苗箱の1箱分に換算してあります。

◎ 播種量計量の場合


- 付属のフタを外して(図-2)のように育苗箱にのせて播種ホッパーの下を通過させて播種して下さい。
- 播種後、計量筒を持ち、垂直に立てて種粒を計量筒の中に落とし込んで「播種量」目盛で計量して下さい。

◎ 灌水・覆土量計量の場合


- 付属のフタをして、播種計量と同じように灌水部又は覆土部の下を通過させ、別々に計量して下さい。
- 灌水・覆土量目盛は、本体裏面の「灌水・覆土量」目盛で計量して下さい。
- ③ ● 計量筒の目盛の読み方は、目の水平線で読んで下さい。(図-3)
- 「播種量」の計量の場合、計量上面が平らになるように、又種粒のスキマがありませんようにして計量して下さい。
- 芒、枝梗の多い種粒は正確な計量ができません。
- この「ワンタッチ計量カップ」は商取引等の計量には使用できません。
- 変形しますので40℃以上の高温になる場所には保管しないで下さい。
- 「播種量」目盛のcc表示とg表示の関係は一般的な目安を示したもので種粒の品種、催芽状態、水切り等により異なります。
- 条播種機の場合、モミガイドが引っかけますので、モミガイドを手で持ち上げて「けいりょうくん」を通過させて下さい。



(図-1)



(図-2)



(図-3)