

# オートセンサ AS-30

## はじめに

「オートセンサ AS-30」を、お買い上げいただきましてありがとうございます。本製品は、土入れ機の苗箱落下防止用センサです。適用機種をご確認の上、安全にお使いください。


『安全に作業をするために』の注意項目については、各機種の取扱説明書を必ずお読みください。

### 1. 適用型式：ST-307K ST-507K ST-307Y ST-307 ST-507 の場合

#### (1) 組み立て方

本機の補助レール左側にセンサを取り付ける穴が開いています。大きい方の穴にセンサ棒を通して M6 の六角ボルトで取り付けてください。

センサから最初の穴にプッシュマウントタイでコードを固定してください。次の穴からは、コードクランプで固定します。




#### (2) コードの接続

中間コードを本機レールにコードクランプにて固定し、センサコードと接続します。

次に、土入れ機のモーターベースに差し込んである短絡プラグを外し、中間コードを差し込みます。

**(注意)**  
センサマーク以外のコンセントに差し込むとショートしますので、注意してください。



### (3) 余り部品

センサケースとバネ平組込六角ボルト (M8×16) 六角ナット (M8) は、使用しません。




## 2. 適用型式 : ST-305 ST-505 ST-305H の場合

### (1) 組み立て方

同梱しているセンサケースに、センサを組み付けます。プッシュマウントタイでコードを固定してください。

センサケースを本機の補助レール左側先端に、バネ平組込六角ボルト (M8×16) と六角ナット (M8) で組み付けます。



### (2) コードの接続

詳細は、全項の1.(2)コードの接続を参考に行ってください。