## 9. パーツリスト




図 No.	部品コード	部品名称	個 数	摘要
1	29202-31090	コントロールボックス	1	
2	29202-31080	カバー後	1	
3	29202-31050	ACソケット	1	
4	20033-41090	クリップ	2	
5	29202-41030	<b>リボルト</b> '	2	
6	29202-41130	カンスイマーク	1	•
7	29202-41210	スイッチマーク	1	
8	29202-41140	矢印マーク	1	
9	29202-31060	注意マーク	1	
10	29202-41170	ウォーターバルブ	1	
11	00980-41370	電源コード (Q)	1	5 m
12	20208-48411	コードブッシュ	l	
13	20028-47114	ホースノズル	2	1/2
14	29202-41190	ソケット	2 2	1/2
15	20030-46119	スナップスイッチ		
16	20030-46120	ゴムキャップ	2 2	
17	01020-90610	チョウボルト		M 6 × 10
18	01110-00508	十字穴付ナベ小ネジ	2 3	M 5 × 8
19	06710-11900	ホースバンド	3	ø 19
20	06600-015200	ピニールホース	1	φ 15×18× 2 m
21	01280-00504	六角袋ナット	4	M 5
22	01400-00513	バネザガネ	2	M 5
23	29202-41280	取扱説明書	1	