


HK-307 パーツリスト


(レール部)



図No.	コード	名 称	個 数	備 考
			HK-307	
1	20050-11090	レール完結 (L)	1	
2	20050-11100	レール完結 (R)	1	
3	20035-41200	主駆動シャフト	1	
4	20035-41220	シャフト (B)	11	φ 10×361
5	20050-41760	ダブル回転ブラシシャフト	1	φ 10×417
6	20048-42040	シャフト (回転ブラシ)	1	φ 10×391
7	20048-41340	ベルト駆動シャフト	1	φ 10×361
8	20000-42590	レールストッパー ボルト	7	
9	20000-409	搬送ゴムローラー	33	軸10用
10	20208-41241	搬送ゴムローラー (B)	2	軸12用
11	20034-41010	ゴムローラー	2	外 φ 48
12	20048-42080	ゴムローラー (S)	4	L = 50
13	20000-41130	φ 46 V プーリー	4	
14	03510-00049	V ベルト	2	M - 49
15	20030-41119	ガイド板	2	
16	20033-41020	マワリ止めナット	5	M 6
17	20033-41360	ベルト押え板	1	
18	20000-31060	φ 75 V プーリー	1	軸12用
19	20041-41162	折りタタミ金具 (A)	2	
20	20041-41172	折りタタミ金具 (B)	2	
21	20050-41020	オビナット	8	
22	20035-41170	支柱 (B)	6	L = 37
23	20050-31500	レールカバー A	1	L = 582
24	20050-31510	レールカバー B	1	L = 810
25	20050-31520	レールカバー C	1	L = 864
26	20000-41350	注油マーク	1	
27	20050-41840	倒れ防止フック (307)	1	
28	03003-41020	ローラーチェーン	1	# 410.20 L
29	03003-41026	ローラーチェーン	2	# 410.26 L
30	03003-41030	ローラーチェーン	1	# 410.30 L
31	03003-41036	ローラーチェーン	1	# 410.36 L
32	03003-41038	ローラーチェーン	2	# 410.38 L
33	03003-41040	ローラーチェーン	1	# 410.40 L
34	03003-41042	ローラーチェーン	1	# 410.42 L
35	03003-41044	ローラーチェーン	3	# 410.44 L
36	20060-41350	チェーンガイド (D)	1	
37	20141-41670	ロールガイド高ナット	2	L = 20
38	20062-41010	チェーンガイド (A)	1	
39	20030-41116	ヒラキャップ	2	
40	20000-42120	ペアリングケース (C)	2	
41	02202-06001	ボールベアリング	2	6001 U U
42	20038-41240	カラー (A)	1	
43	20000-41150	スプロケット (8 T)	2	穴 φ 12
44	20000-41500	R ピン	6	
45	20005-411	オイルレスベアリング	30	10×13
46	20005-419	丸座	14	
47	20000-41140	スプロケット (8 T)	4	穴 φ 10
48	20000-41430	スプロケット (8 T)	20	穴 φ 10
49	20035-41100	カラー	2	
50	20038-41250	カラー (B)	1	L = 3

図No.	コード	名 称	個 数	備 考
			HK-307	
51	20048-31800	補助レール (L)	1	
52	20048-31810	補助レール (R)	1	
53	20013-41111	遊動ローラーシャフト	4	
54	20013-41112	遊動ローラー	8	
55	20013-31102	レール補助枠	2	
56	20013-41103	オビナット	4	M 6
57	00980-41111	センサコード	1	L = 950
58	20041-41420	コード接続マーク	1	
59	00980-41200	ブッシュマウントタイ	1	
60	20030-41400	コードクリップ	2	
61	20307-31270	センサーブラケット (A)	1	
62	20048-42390	センサー棒	1	
63	20307-41631	U 板	1	
64	20033-41600	マイクロスイッチ	1	
65	00930-40033	引張バネ	1	
66	20050-31610	補助レール P (L)	1	
67	20050-31620	補助レール P (R)	1	
68	20041-41150	ベルト張り金具	2	
69	00931-40019	圧縮バネ	2	
70	20048-41350	ベルト従動シャフト	1	
71				
72	20112-31111	片寄り防止板	1	
73	20050-31480	把手	1	
74	20048-31770	脚ベース完結	2	
75	20048-31780	延長脚完結	4	
76	20041-31200	高さ調節ボルト	4	M 8 × 46
77	20048-42290	締付プレート	4	
78	20048-42131	脚ステー	4	
79	20000-42520	ノブボルト	8	M 6 × 10
80	20050-31670	水受ケシート	1	
81	20000-42690	フック (R V)	7	
82	01620-13206	ブラインドリベット (丸)	7	
83	20050-41400	水受け金具	7	
84	20030-47125	排水ホース	1	
85	20030-47119	ワッシャ	1	
86	20030-47120	パッキン	2	
87	20033-41050	ナット	1	
88	06252-52034	バルブソケット	1	20 × 3 / 4
89	20050-31680	土受ケシート	1	白色
90	20041-31100	糸受けカゴ	1	
91	20042-41080	モミ受け吊り金具	2	
92	20000-41810	土ナラシ板	1	
93	20000-42500	ロッキングワイヤーサドル (小)	3	
94	20000-42510	ロッキングワイヤーサドル (大)	2	
95	20050-41820	取扱説明書	1	
96	29222-31070	シャリン	2	
97	29222-41120	スタンド	1	
98	29222-41140	フレーム	1	
99	20050-41310	段付ネジ	2	
100				

(播種部)




図No.	コード	名 称	個 数	備 考
			HK-307	
1	20050-11110	サイドスタンドN (L)	1	
2	20050-11120	サイドスタンドN (R)	1	
3	20000-41800	オイレス軸受 (D)	4	
4	20050-21230	播種ローラー	1	
5	20048-41070	ストッパーパイプ	2	
6	20050-41770	カウンターシャフト (N)	1	11.95×448.5
7	20048-41110	ウシロイタ	1	
8	20050-31530	回転ブラシ (N)	1	
9	20048-41080	軸受板	2	
10	20000-41320	オイルレススペアリング	2	10×13
11	20048-41100	スクレッパー	1	
12	20035-41010	スプロケット (11T)	1	# 25
13	20041-41040	スプロケット (42T)	1	# 25
14	20000-41820	R ピン (16)	1	
15	03003-25088	ローラーチェーン	1	# 25.88 L
16	20050-41240	スプロケット (13T)	1	# 25
17	20050-41250	スプロケット (19T)	1	# 25
18	20050-41260	スプロケット (30T)	1	# 25
19	20050-41270	スプロケット (60T)	1	# 25
20	03003-25110	ローラーチェーン	1	# 25.110 L
21				
22				
23				
24	20050-21200	播種ホッパー完結	1	
25	20050-41460	仕切板	1	
26	20048-21020	ロールガイド	1	
27	20041-41790	上下マーク	1	
28	20048-31010	フォーク (C)	41	
29	20048-41140	フォーク支持棒	2	
30	20050-31650	タネウケ	1	
31	20048-31570	トウメイカバー	1	
32	20000-41910	化粧ネジ	6	M 6 × 12
33	20050-41290	テンションアーム (II)	1	
34	20050-41310	段付ネジ (II)	1	
35	20041-41300	テンションカラー	1	
36	20041-41320	バネカケ	1	
37	20000-41310	テンションブーリー	1	
38	00930-40018	引張バネ	1	
39	20050-21210	スタンド完結 (L)	1	
40	20050-21220	スタンド完結 (R)	1	
41	20048-31390	ギャーアーム (A)	2	
42	20048-31400	ギャーアーム (B)	2	
43	20048-41650	シャフト (H)	2	10×382
44	20048-31440	ストッパー	1	
45	20050-31540	レバー	1	
46	20048-41680	高さ調節ラベル (左)	1	
47	20048-41690	高さ調節ラベル (右)	1	
48	20050-41800	ハンドルニギリ	1	
49	20050-41780	ピン (a)	2	
50	20050-31550	スタンドガイド (L)	1	

図No.	コード	名 称	個 数	備 考
			HK-307	
51	20050-31550	スタンドガイド (R)	1	
52	20041-41730	フック	2	
53	20048-41670	箱ガイド	2	
54	20113-41170	調節ネジ	2	
55	00931-40008	圧縮バネ	2	
56	20050-21250	可変速モートル	1	
57	00980-41540	インシュロックタイ	1	
58	20000-42340	モータースプロケット (14T)	1	
59	20000-41220	スプロケット (12T)	1	
60	03003-41027	ローラーチェーン	1	# 410.27 L
61	20050-31590	播種カバー (L)	1	S グリーン
62	20041-41521	カバー取付金具	6	
63	20050-31600	播種カバー (R)	1	S グリーン
64	20060-21081	補助ホッパー (ハシュ)	1	S グリーン
65	20050-31690	播種量調節ラベル	1	
66	20050-41810	高さ調節ラベル	1	
67	20050-31580	スイッチ取付板	1	
68	20030-46119	スナップスイッチ	3	
69	20030-46120	ゴムキャップ	3	
70	20060-41460	スイッチラベル	1	
71	20050-41610	注意マーク	1	
72				
73	20208-45316	ゴム栓	2	
74	00980-31080	コントロールケーブル (307)	1	
75	20147-21020	カンスイ天板	1	
76	20147-31670	カンスイ側板	2	
77	20048-42090	カバー	1	
78	20050-41650	アーム (K-30) R	1	
79	20050-41660	アーム (K-30) L	1	
80				
81	06710-11200	ホースバンド	1	ø 12用
82	06600-00920	ビニールホース	1	9 × 12 × 2 m
83	20050-41150	ウェイト	1	
84	20050-41160	クリップ	1	
85	20041-41240	アミ	1	
86	20041-41680	フランジブッシュ	1	# 80.8 × 10
87	20050-41671	灌水メイバン	1	
88	29202-41030	Uボルト	2	
89	00980-41630	電源コード (カンスイ)	1	
90	20225-41330	コードブッシュ	1	
91	20033-41400	コードクランプ	2	
92	06710-11900	ホースバンド	1	ø 19
93	06710-12000	ホースバンド	1	ø 20
94	06710-12500	ホースバンド	1	ø 25
95	06600-01550	ビニールホース	1	15 × 18 × 500
96	20035-41470	注意マーク	1	
97	20000-31070	ノズルブラシ (小)	1	
98	20050-31660	灌水ノズル	1	
99	29202-41170	ウォーターバルブ	1	1 / 2
100	20041-41250	グローブバルブ	1	1 / 2

図No.	コード	名 称	個 数	備 考
			HK-307	
101	20048-42100	六角ニップル	1	1/2
102	20000-42750	ロックナット	1	1/2
103	20050-B0030	吸込ノズル仕組	1	K-25N
104				
105				
106				
107	20041-31370	減圧弁本体	1	
108	20041-41460	バネ受ヶ	1	
109	20041-41470	ゴムボール	1	
110	20041-41480	パッキン	1	
111	20041-41490	ストレーナー	1	
112	20041-41500	キャップ	1	
113	00931-40020	圧縮バネ	1	
114	04100-42124	Oリング	1	
115	20000-41680	ホースノズル (A)	1	
116	20000-41850	段付ホースノズル	1	
117				
118	29228-31010	モーターベース	1	
119	29228-31080	ギャードモーター	1	
120	29228-41060	コンデンサ	1	
121	20208-48411	コードブッシュ	1	
122				
123	00980-42060	電源コード (K B)	1	
124	29228-41020	ボス	1	
125				
126	29228-31070	調節板L	1	
127	29228-41010	ジョイントカバー	1	
128	29228-31050	回転ブラシ完結	1	
129	02100-01010	C型止め輪	1	
130	29228-31020	スタンドA	1	
131	29228-31020	スタンドB	1	
132	29228-41070	高さ調節ラベル	1	
133	29228-41030	クランプ	2	
134	29228-31060	調節板R	1	
135	20208-41303	オイレス軸受	1	
136	29228-31040	ブラシカバー	1	
137	29228-41080	矢印マーク	1	
138				
139				
140				
141				
142				
143				
144				
145				
146				
147				
148				
149				
150				

(駆動部)



図No.	コード	名 称	個 数	備 考
			HK-307	
1	20050-21240	モーターベース	1	
2	20033-41010	オビナット	1	
3	20050-31420	ギャードモートル	1	
4	20113-41150	コンデンサ	1	
5	00980-31050	A C コンセント	1	
6	20208-48411	コードブッシュ	3	
7	20033-41400	コードクランプ	3	
8	00980-42090	電源コード	1	
9	00980-42130	中間コードe	1	
10	00980-42110	中間コードd	1	
11	00980-42150	コネクタコードB	1	
12	00980-42080	中間コードb	1	
13	29202-31060	注意マーク	1	
14	20050-41790	接続マーク	1	
15	20208-43214	モータースプロケット (9T)	1	
16	20000-41580	スプロケット (17T)	1	軸径 ϕ 12 (50Hz)
17	20000-41160	スプロケット (20T)	1	軸径 ϕ 12 (60Hz)
18	20000-41770	表示ラベル (60Hz用)	1	
19	03003-41036	ローラーチェーン	1	# 410.36L
20	20035-41160	支柱 (A)	4	L=30
21	20035-21043	モーターカバー (A)	1	Sグリーン
22	20048-21211	覆土ホッパー	1	
23	20048-41840	目盛マーク	1	
24	20048-31480	シャッター	1	
25	20048-41790	シャッター軸	1	
26	20048-41830	シャッタープレート	2	
27	20048-41800	シャッター軸板	2	
28	20048-41810	レバー	1	
29	20048-41820	レバーキャップ	1	
30	20133-41070	ゴムタレ (ウシロ)	1	
31	20126-41170	ゴム押え (ウシロ)	1	
32	20048-42060	ゴム押え (側板)	2	
33	20048-42070	タレゴム (側板)	2	
34	20048-31630	コンペアフレーム (左)	1	
35	20048-31640	コンペアフレーム (右)	1	
36	20208-41303	オイレス軸受	2	# 80.10×15
37	20013-41109	ベルト張り金具	2	
38	20005-411	オイルレススペアリグ	4	
39	20048-21120	ベルトローラー	1	
40	20048-41620	駆動シャフト	1	ϕ 10×443
41	20048-41630	従動シャフト	1	ϕ 10×382
42	20048-41420	ベルト支え	1	
43	20133-41020	ローラー	1	
44	20048-21200	コンペアベルト (M)	1	
45	20133-31030	ブラシ取付金具	1	
46	20013-34204	ハケ完結	1	
47	20000-31020	ϕ 100V プーリー	1	
48	03511-00035	Vベルト	1	A-35
49	20048-42400	ベルト受け	1	
50	20035-41620	カバー (右)	1	

図No.	コード	名 称	個 数	備 考
			HK-307	
51	20048-31310	切り欠きカバー	1	
52	20033-41020	マワリ止ナット	16	M 6
53	20033-31070	テンションアーム	1	
54	20033-41140	カラー	1	6×14
55	20030-45116	バネカケ板	1	
56	20000-41310	テンションプーリー	1	
57	20035-41260	バネカケ	1	
58	26901-42006	レバーバネ	1	
59	20005-419	丸座	1	
60	20030-45115	レバー	1	
61	20030-44123	ニギリ	1	
62	20035-41030	カバー取付金具 (A)	1	
63	20035-41180	カバー取付金具 (C)	1	
64	20035-21022	カバー (フクド)	1	グリーン
65	20030-45117	クラッチ断続マーク	1	
66	20133-31040	ローラーアーム	1	
67	20035-41130	フリーローラーシャフト	1	
68	20004-409	搬送ゴムローラー	4	軸径10
69	20048-31650	土反射板 (フクド)	1	
70	20048-31830	回転ブラシスタンドL	2	
71	20048-31840	回転ブラシスタンドR	2	
72	20048-42200	ストッパー・シャフト (N)	2	
73	20048-42310	回転ブラシカバー	2	
74	20048-42420	シャフトカバー (20)	2	
75	20048-31820	回転ブラシ (140)	2	
76	20048-42330	ブラシロッド (駆動側)	2	
77	20048-42340	ブラシロッド (従動側)	2	
78	20000-41320	オイルレススペアリング	8	10×13
79	02100-01010	C型止め輪	2	軸用10
80	20050-41450	引張バネ	4	
81	20048-42320	調節バー	2	
82	20050-41320	調節ネジ	6	
83	20133-41220	ロックナット	4	M 6
84	20048-31620	ブラシアーム (R)	2	
85	20208-42303	スペーサ	2	
86	20035-41020	スプロケット (42T)	2	
87	20035-41010	スプロケット (11T)	2	
88	03003-25102	ローラーチェーン	2	
89				
90	20035-31111	チェンカバー	2	
91	20060-41100	箱ガイド (左)	1	
92	20060-41110	箱ガイド (右)	1	
93	29224-41331	ガイドスタンダード (左)	1	
94	29224-41341	ガイドスタンダード (右)	1	
95	20113-41170	調節ネジ	2	
96	20060-31241	回転ブラシ調節マーク	1	
97	20048-42350	カキトリマーク (L)	1	
98	20048-42360	カキトリマーク (R)	1	
99	20050-41830	ブラシフサギテープ	2	
100	29224-21052	スミ押シ金具	1	

