


SCS-7

パーツリスト



図No	コード	名 称	個 数	備 考	図No	コード	名 称	個 数	備 考
1	20322-11010	フレーム	1		31	29222-31070	シャリン	2	
2	20322-11020	土受けプレート	1		32		コンデンサー	1	10 μ F
3	20322-21010	排出口	1		33	01000-00850	六角ボルト	2	M 8 \times 50
4	20322-21020	排出口ガイド	1		34	01010-10612	六角穴付ボルト	3	M 6 \times 12
5	20322-21030	ホッパー	1		35	01020-00610	チョウボルト	2	M 6 X10
6	20322-21040	フレーム (下)	1		36	01110-00310	十字穴付ナベ小ネジ	2	M 3 \times 10
7	20322-21050	ホッパー後板	1		37	01110-00410	十字穴付ナベ小ネジ	1	M 4 \times 10
8	20322-31010	カバー (前)	1		38	01111-00616	十字穴付トラスネジ	4	M 6 \times 16
9	20322-31020	ベルト張り金具	L 1, R 1		39	01200-00303	六角ナット	2	M 3
10	20322-31030	揺動フレーム	1		40	01200-00605	六角ナット	6	M 6
11	20322-31040	揺動アーム	2		41	01200-00807	六角ナット	2	M 8
12	20322-31050	シャフト (従動)	1		42	01250-00605	座付ナット	10	M 6
13	20322-31060	シャフト (駆動)	1		43	01400-00307	バネ座金	2	M 3
14	20322-31070	スタンド金具	L 1, R 1		44	01400-00410	バネ座金	1	M 4
15	20322-31080	型式マーク	1		45	01400-00615	バネ座金	6	M 6
16	20322-31090	ギヤードモートル (40W)	1		46	01420-01016	平座金	2	M10
17	20322-41040	カム	2		47	01420-01223	平座金	2	M12
18	20322-41020	中間スイッチ	1		48	01421-00816	平座金	2	M 8
19	20304-21251	バケット	35		49	01500-03020	割ピン	2	ϕ 3 \times 20
20	20304-41020	連結軸	2		50	01501-01023	Rピン	2	ϕ 12
21	20304-41150	A 1 アタッチ付チェーン	2		51	01620-00615	ブラインドリベット (丸)	68	
22	20304-41220	フタ	1		52	02202-06001	ベアリング	5	# 6001 U U
23	20000-41460	バネ座金組込六角ボルト	4	M 8 \times 14	53	20322-41090	取扱説明書	1	
24	20000-41690	コーナーゴム	4		54	20322-41030	固定プレート	1	
25	20000-41780	バネ平座金組込六角ボルト	32	M 6 \times 12					
26	20000-42010	バネ平座金組込六角ボルト	6	M 6 \times 16					
27	20005- 419	丸座	2						
28	20022-44112	コード押え	1						
29	20041-41700	段付ネジ	2						
30	20134-41120	ベアリングケース (B)	3						