


(レール部)




図No	コード	名 称	個 数	備 考
			THK-3017	
1	20060-11050	レール完結 (L)	1	
2	20060-11060	レール完結 (R)	1	
3	20035-41200	主駆動シャフト	1	
4	20035-41220	シャフト (B)	8	φ10×361
5	20059-41060	シャフト (C)	2	φ11.95×361
6	20048-42040	シャフト (回転ブラシ)	1	φ10×391
7	20048-41340	ベルト駆動シャフト	1	φ10×361
8	20000-42590	レールストッパーボルト	10	
9	20000-409	搬送ゴムローラー	16	軸10用
10	20208-41241	搬送ゴムローラー (B)	20	軸12用
11	20034-41010	ゴムローラー	2	外φ48
12	20048-42080	ゴムローラー (S)	4	L=50
13	20000-41130	φ46Vプーリー	2	
14	03510-00049	Vベルト	2	M-49
15	20030-41119	ガイド板	2	
16	20033-41020	マワリ止めナット	3	M6
17	20033-41360	ベルト押え板	1	
18	20000-31060	φ75Vプーリー	1	軸12用
19	20041-41162	折りタタミ金具 (A)	2	
20	20041-41172	折りタタミ金具 (B)	2	
21	20050-41020	オビナット	8	
22	20035-41170	支柱 (B)	11	L=37
23	20060-31500	レールカバー (R1)	1	L=1170
24	20060-31510	レールカバー (R2)	1	L=895
25	20060-31520	レールカバー (R3)	1	L=355
26	20060-31530	レールカバー (L1)	1	L=185
27	20060-31540	レールカバー (L2)	1	L=1035
28	20060-31550	レールカバー (L3)	1	L=1170
29	20000-41350	注油マーク	1	
30	20060-41470	倒れ防止フック	1	
31	03003-41022	ローラーチェーン	1	#410.22L
32	03003-41024	ローラーチェーン	1	#410.24L
33	03003-41026	ローラーチェーン	2	#410.26L
34	03003-41036	ローラーチェーン	1	#410.36L
35	03003-41040	ローラーチェーン	1	#410.40L
36	03003-41044	ローラーチェーン	1	#410.44L
37	03003-41104	ローラーチェーン	1	#410.104L
38	03003-41120	ローラーチェーン	1	#410.120L
39	20060-41350	チェーンガイド (D)	1	
40	20141-41670	ロールガイド高ナット	4	L=20
41	20062-41010	チェーンガイド (A)	1	
42				
43	20000-42120	ベアリングケース (C)	8	
44	02202-06001	ボールベアリング	8	6001UU
45	20038-41240	カラー (A)	4	
46	20000-41150	スプロケット (8T)	12	穴φ12
47	20000-41500	Rピン	12	
48	20005-411	オイルレスベアリング	20	10×13
49	20005-419	丸座	9	
50	20000-41140	スプロケット (8T)	6	穴φ10

図No	コード	名 称	個 数	備 考
			THK-3017	
51	20000-41430	スプロケット (8T)	6	穴φ10
52	20035-41100	カラー	6	
53	20060-41070	ホッパー駆動シャフト	1	11.95×428
54	20060-41440	ブラシ駆動シャフト	1	11.95×419
55	20045-41270	シャフト (回転ブラシ)	1	11.95×392.5
56	20021-41117	オイルレス軸受 (B)	4	12×15
57	20035-41090	スパーサー	4	
58	20060-31560	チェーンガイド (F)	1	
59	20059-41150	ゴムローラー (45)	6	φ45
60	20048-31800	補助レール (L)	1	
61	20048-31810	補助レール (R)	1	
62	20013-41111	遊動ローラーシャフト	4	
63	20013-41112	遊動ローラー	8	
64	20013-31102	レール補助枠	2	
65	20013-41103	オビナット	4	M6
66	00980-41111	センサコード	1	L=950
67	20041-41420	コード接続マーク	1	
68	00980-41200	ブッシュマウントタイ	1	
69	20030-41400	コードクランプ	2	
70	20307-31270	センサーブラケット (A)	1	
71	20048-42390	センサー棒	1	
72	20307-41631	U板	1	
73	20033-41600	マイクロスイッチ	1	
74	00930-40033	引張バネ	1	
75	20050-31610	補助レールP (L)	1	
76	20050-31620	補助レールP (R)	1	
77	20041-41150	ベルト張り金具	2	
78	00931-40019	圧縮バネ	2	
79	20048-41350	ベルト従動シャフト	1	
80	20000-41130	φ46Vプーリー	2	
81	20112-31111	片寄り防止板	1	
82	20050-31480	把手	1	
83	20048-31770	脚ベース完結	2	
84	20048-31780	延長脚完結	4	
85	20041-31200	高さ調節ボルト	4	M8×46
86	20048-42290	締付プレート	4	
87	20048-42131	脚ステー	4	
88	20000-42520	ノブボルト	12	M6×10
89	20059-31280	水受ケシート	1	
90	20000-42490	フック (RV)	18	
91	01620-13206	ブラインドリベット (丸)	18	
92	20030-47125	排水ホース	1	
93	20060-31570	土受ケシート	1	
94	20048-31520	土受ケシート	1	
95	20041-31100	粗受けカゴ	1	
96	20042-41080	モミ受け吊り金具	2	
97	29222-31070	シャリン	2	20×3/4
98	29222-41120	スタンド	1	白色
99	29222-41140	フレーム	1	
100	20050-41310	段付ネジ	2	

[illegible][illegible]

(床土ホッパー部)




図No.	コード	名 称	個 数	備 考
			THK-3017	
1	20060-21130	サイドスタンド (L)	1	
2	20060-21140	サイドスタンド (R)	1	
3	20060-41090	ローラー駆動シャフト	1	10×414
4	20060-41140	土ガイド (右)	1	
5	20060-41150	土ガイド (左)	1	
6	20060-41180	支柱 (20)	2	L=20
7	20060-21101	床土ホッパー完結	1	
8	20060-41290	目盛マーク (B)	1	
9	20060-41300	シャッター軸 (B)	1	
10	20048-21120	ベルトローラー	2	
11	20048-41630	従動シャフト	1	10×382
12	20048-31480	シャッター	1	
13	20048-41830	シャッタープレート	2	
14	20048-41800	シャッター軸板	2	
15	20048-41810	レバー	1	
16	20048-41820	レバーキャップ	1	
17	20050-41440	連結パイプ	1	
18	20133-41020	ローラー	1	
19	20126-21050	コンベアベルト	1	
20	20208-41303	オイレス軸受	4	10×15
21	20005- 411	オイルレスベアリグ	4	
22	20013-41109	ベルト張り金具	2	
23	20133-31030	ブラシ取付金具	1	
24	20013-34204	ハケ完結	1	
25	20133-41030	ゴムタレ (側板)	2	
26	20133-41040	ゴム押さえ	2	
27	20133-41070	ゴムタレ (ウシロ)	1	
28	20126-41170	ゴム押さえ (ウシロ)	1	
29	20033-41020	マワリ止めナット	14	M 6
30	20208-42303	スベーサー	4	
31	20060-31060	シフター	1	
32	20000-41220	スプロケット (12T)	1	
33	20208-42211	Rピン	1	
34	20048-41150	中間ギヤー	1	
35	20021-41117	オイレス軸受 (B)	2	
36	03003-41033	ローラーチェーン	1	#410.33L
37	20060-31070	レバー	1	
38	20060-41050	シフターロッド	1	
39	20030-45115	レバー	1	
40	20030-44123	ニギリ	1	
41	20060-41120	平歯車 (32)	1	
42	00930-40022	引張バネ	1	
43	20041-41320	バネカケ	1	
44	20038-41210	クラッチ断続マーク (B)	1	
45	20148-41990	カバー (コンベアー)	1	
46	20048-31310	切り欠きカバー	1	
47	20060-31590	クラッチカバー	1	
48	20041-41521	カバー取付金具	2	
49	20048-31830	回転ブラシスタンドL	2	
50	20048-31840	回転ブラシスタンドR	2	

[illegible]

[illegible]


(播種・灌水部)



図No.	コード	名 称	個 数 THK-3017	備 考	図No.	コード	名 称	個 数 THK-3017	備 考
1	20050-11110	サイドスタンド (L)	1		51	00931-40008	圧縮バネ	2	
2	20050-11120	サイドスタンド (R)	1		52	20050-21250	可変速モートル	1	C-380-1
3	20050-21230	播種ローラー	1		53	20000-42340	モータースプロケット (14T)	1	
4	20050-41770	カウンタシャフト (N)	1		54	20000-41220	スプロケット (12)	1	
5	20048-41110	ウシロイタ	1		55	03003-41027	ローラーチェーン	1	#410.27L
6	20050-31530	回転ブラシ (N)	1		56	20050-31590	播種カバー (L)	1	
7	20000-41320	オイルレスベアリグ	2	10×13	57	20050-31600	播種カバー (R)	1	
8	20048-41080	軸受板	2		58	20041-41521	カバー取付金具	6	
9	20048-41100	スクレッパー	1		59	20050-31690	播種調節ラベル	1	
10	20035-41010	スプロケット (11T)	1	#25	60	20050-41810	高さ調節ラベル	1	
11	20041-41040	スプロケット (42T)	1	#25	61	20000-41910	化粧ネジ	6	
12	20050-41240	スプロケット (13T)	1	#25	62	20050-31580	スイッチ取付板	1	
13	20050-41250	スプロケット (19T)	1	#25	63	20030-46119	スナップスイッチ	4	
14	20050-41260	スプロケット (30T)	1	#25	64	20030-46120	ゴムキャップ	4	
15	20050-41270	スプロケット (60T)	1	#25	65	20060-41460	スイッチラベル	1	
16	20050-31570	モーターベースカバー	1		66	20050-41610	注意マーク	1	
17	20000-41800	オイルレス軸受 (D)	4	#80	67	00980-41540	インシュロックタイ	2	
18	03003-25088	ローラーチェーン	1	#25.88L	68	00980-41480	ピン端子 (M)	1	
19	03003-25110	ローラーチェーン	1	#25.110L	69	00980-31070	コントロールケーブル (3017)	1	生産終了
20	20048-41070	ストッパーパイプ	2		70	20147-21020	カンスイ天板	1	
21	20050-21200	播種ホッパー完結	1		71	20048-31670	カンスイ側板	2	
22	20050-41460	仕切板	1		72	20048-42090	カバー	1	
23	20048-21020	ロールガイド	1		73	20050-41650	アーム (K-30) R	1	
24	20041-41790	上下マーク	1		74	20050-41660	アーム (K-30) L	1	EPT
25	20048-31010	フォーク (C)	41		75	20041-41270	ゴムキャップ	1	
26	20048-41140	フォーク支持棒	2		76	06710-11200	ホースバンド	1	φ12用
27	20050-31650	タネウケ	1		77	06600-00920	ビニールホース	1	9×12×2 m
28	20048-31570	トウメイカバー	1		78	20050-41150	ウェイト	1	
29	20050-41290	テンションアーム (2)	1		79	20050-41160	クリップ	1	
30	20050-41310	段付ネジ (2)	1		80	20041-41240	アミ	1	
31	20041-41300	テンションカラー	1		81	20041-41680	フランジブッシュ	1	#80.8×10
32	20041-41320	バネカケ	1		82	20050-41671	灌水メイバン	1	
33	20000-41310	テンションプーリー	1		83	29202-41030	Uボルト	2	
34	00930-40018	引張バネ	1		84	00980-41630	電源コード (カンスイ)	1	
35	20050-21210	スタンド完結 (L)	1		85	20000-41820	Rピン (16)	1	
36	20050-21220	スタンド完結 (R)	1		86	20225-41330	コードブッシュ	1	11×14
37	20048-31390	ギヤーアーム (A)	2		87	20033-41400	コードクランプ	2	
38	20048-31400	ギヤーアーム (B)	2		88	06710-11900	ホースバンド	1	φ19
39	20048-41650	シャフト (H)	2		89	06710-12000	ホースバンド	1	φ20
40	20048-31440	ストッパー	1		90	06710-12500	ホースバンド	1	φ25
41	20050-31540	レバー	1		91	06600-01550	ビニールホース	1	15×18×500
42	20050-41800	ハンドルニギリ	1		92	20035-41470	注意マーク	1	
43	20048-41680	高さラベル (左)	1		93	20000-31070	ノズルブラシ	1	
44	20048-41690	高さラベル (右)	1		94	20050-31660	灌水ノズル	1	
45	20050-41780	ピン (a)	2		95	29202-41170	ウォーターバルブ	2	1/2
46	20050-31550	スタンドガイド (L)	1		96	20041-41250	グローブバルブ	1	1/2
47	20050-31560	スタンドガイド (R)	1		97	20048-42100	六角ニップル	1	1/2
48	20041-41730	フック	2		98	20000-42750	ロックナット	1	1/2
49	20048-41670	箱ガイド	2		99	20050-41170	吸込ノズル	1	K-25N
50	20113-41170	調節ネジ	2		100	20000-42181	圧力計	1	1/4. φ50

[illegible][illegible]

(覆土ホッパー部)



図No	コード	名 称	個 数	備 考
			THK-3017	
1	20050-21240	モーターベース	1	
2	20033-41010	オビナット	1	
3	20050-31420	ギヤードモートル	1	
4	20113-41150	コンデンサ	1	
5	00980-31050	ACソケット	1	
6	20208-48411	コードブッシュ	3	
7	20033-41400	コードクランプ	3	
8	00980-42090	電源コード	1	
9	00980-42100	中間コードc	1	
10	00980-42100	中間コードd	1	
11	00980-42120	コネクタコードA	1	
12	00980-42080	中間コードb	1	
13	29202-41610	注意マーク	1	
14	20050-41790	接続マーク	1	
15	20208-43214	モータースプロケット (9T)	1	
16	20000-41720	スプロケット (16T)	1	軸径φ12(50HZ)
17	20000-41640	スプロケット (19T)	1	軸径φ12(60HZ)
18	20000-41770	表示ラベル (60HZ用)	1	
19	03003-41034	ローラーチェーン	1	#410.34L
20	20035-41160	支柱 (A)	2	L=30
21	20035-21043	モーターカバー (A)	1	Sグリーン
22	20048-21211	覆土ホッパー	1	
23	20048-41840	目盛マーク	1	
24	20048-31480	シャッター	1	
25	20048-41790	シャッター軸	1	
26	20048-41830	シャッタープレート	2	
27	20048-41800	シャッター軸板	2	
28	20048-41810	レバー	1	
29	20048-41820	レバーキャップ	1	
30	20133-41070	ゴムタレ (ウシロ)	1	
31	20126-41170	ゴム押え (ウシロ)	1	
32	20048-42060	ゴム押え (側板)	2	
33	20048-42070	タレゴム (側板)	2	
34	20048-31630	コンベアフレーム (左)	1	
35	20048-31640	コンベアフレーム (右)	1	
36	20208-41303	オイルレス軸受	2	#80.10×15
37	20013-41109	ベルト張り金具	2	
38	20005-411	オイルレスベアリゲ	4	
39	20048-21120	ベルトローラー	2	
40	20048-41620	駆動シャフト	1	φ10×443
41	20048-41630	従動シャフト	1	φ10×382
42	20048-41420	ベルト支え	1	
43	20133-41020	ローラー	1	
44	20048-21200	コンベアベルト (M)	1	
45	20133-31030	ブラシ取付金具	1	
46	20013-34204	ハケ完結	1	
47	20000-31020	φ100Vプーリー	1	
48	03511-00035	Vベルト	1	A-35
49	20048-42400	ベルト受け	1	
50	20035-41620	カバー (右)	1	

図No	コード	名 称	個 数	備 考
			THK-3017	
51	20048-31310	切り欠きカバー	1	
52	20033-41020	マワリ止ナット	16	M6
53	20033-31070	テンションアーム	1	
54	20033-41140	カラー	1	6×14
55	20030-45116	バネカケ板	1	
56	20000-41310	テンションプーリー	1	
57	20035-41260	バネカケ	1	
58	26901-42006	レバーバネ	1	
59	20005-419	丸座	1	
60	20030-45115	レバー	1	
61	20030-44123	ニギリ	1	
62	20035-41030	カバー取付金具 (A)	1	
63	20035-41180	カバー取付金具 (C)	1	
64	20035-21022	カバー (フクド)	1	グリーン
65	20030-45117	クラッチ断続マーク	1	
66	20048-31830	回転ブラシスタンドL	2	
67	20048-31840	回転ブラシスタンドR	2	
68	20048-42200	ストッパーシャフト (N)	2	
69	20048-42310	回転ブラシカバー	2	
70	20048-42420	シャフトカバー (20)	2	
71	20048-31820	回転ブラシ (140)	2	
72	20048-42330	ブラシロッド (駆動側)	2	
73	20048-42340	ブラシロッド (従動側)	2	
74	20000-41320	オイルレスベアリゲ	8	10×13
75	02100-01010	C型止め輪	2	軸用10
76	20050-41450	引張バネ	4	
77	20048-42320	調節バー	2	
78	20050-41320	調節ネジ	6	
79	20133-41220	ロックナット	2	M6
80	20048-31620	ブラシアーム (R)	2	
81	20208-42303	スパーサ	2	
82	20035-41020	スプロケット (42T)	2	
83	20035-41010	スプロケット (11T)	2	
84	03003-25102	ローラーチェーン	2	
85				
86	20035-31111	チェンカバー	2	
87	20048-31650	土反射板 (フクド)	1	
88	20059-21031	補助ホッパー (F)	1	
89	20000-42560	化粧ナット	4	M6
90	20060-31580	ネームプレート	2	
91	20048-42350	カキトリマーク (L)	1	
92	20048-42360	カキトリマーク (R)	1	
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

