


ニラ調製機(NT-670)本体 組立レイアウト




[NT-670 本体 パーツリスト]

No.	コード	名 称	個数	備 考
1	40014-11010	フレーム本体	1	
2	40014-31010	チェーン押え	1	
3	40010-31300	レバーシブルモーター(カッター)	1	(100V 60W)
4	40014-41230	モーターカバー	1	
5	40010-41300	カッター軸	1	
6	40010-41310	カッター刃	1	
7	40010-41320	カッター座金	1	
8	40014-21040	にらダストカバー	1	
9	20304-41060	支柱A(55)	1	(L=55)
10	40014-41040	仕切版	1	
11	40014-41050	ダストカバー	1	
12	40010-31060	クランプロッド(右)	1	
13	40010-31070	クランプロッド(左)	1	
14	40010-41040L	固定L板	1	
15	40010-41040R	固定L板	1	
16	20041-31200C	高さ調節ボルト	2	(M8 × 21)
17	40014-31200	取付台座5機完	1	
18	40014-21060	サイドテーブル	1	
19	40014-41140	ニラカット	1	
20	40014-41200	保護ゴム	1	(L=490)
21	40010-31670	カバー後K	1	
22	40014-41240	安全カバー	1	
23	40010-41730	テンションカバー	2	
24	40014-31150	スタンド	1	
25	40014-31140	表示器箱	1	
26	40014-41110	フタ	1	
27	40014-31160	スタンド取付板	1	
28	20000-43340	調節ボルト(M6 × 40)	2	(M6 × 40 黄)
29	20107-41018	ゴムキャップ	1	
30	40014-41100	パネル	1	
31	40014-41120	表示器	1	
32	40010-31740	接続ケーブル	1	
33	40014-41130	非常停止スイッチ	1	
34	40010-42120	非常停止ラベル	1	
35	20147-42090	膜付グロメット	1	
36	40014-41260	ダクト	1	
37	20041-31200A	高さ調節ボルト	4	(M8 × 60)
38	20308-41220	キャスター	2	
39	01506-00850	丸頭ピン	2	(φ8 × 50)
40	40014-21080	カバー(右)機完	1	

No.	コード	名 称	個数	備 考
41	20147-42120	支柱(76)	3	
42	20000-42520	ノブボルト	2	(M6 × 10)
43	40014-31340	カバースタンド	1	
44	40014-21120	たばねらカバー	1	
45	40014-41400	保護ゴム(30)	1	
46	40014-41410	保護ゴム(45)	2	
47	40014-21010	制御ホックス	1	
48	40014-31130	ボックスフタ	1	
49	40014-41370	ナックルジョイント	1	
50	40010-41560	ガイドリング	2	たばねら部品
51	40010-41550	ガイドロール	1	たばねら部品
52	40010-31320	たばねら本体	1	(たばねら3000-V)
53	40014-41320	たばねら駆動軸	1	
54	40014-31330	支持板	1	
55	20304-31870	キヤードモーター	1	(60W 1/30)
56	40014-21110	モータースタンド	1	
57	40014-41380	センサ取り付板	1	
58	40010-42290	マイクロスイッチ(微)	2	
59	40014-41330	振動アーム	1	
60	40014-41340	連結アーム	1	
61	40014-41360	調節ねじ	1	
62	40014-41390	センサ取付スペーサ	1	
63	20134-41110	ペアリングケースA	1	
64	02202-06002	ペアリング	1	(6002UU)
65	02202-06001	ペアリング	1	(6001UU)
66	40010-31231	センサー取付金具(テープ)	1	
67	40010-42050	マイクロスイッチ(テープ)	1	
68	20148-41490	保護カバー(OM-1)	1	
69	40010-42100-1	ケーブル	1	
70	40014-41280	センサガード板	1	
71	40014-41270	センサー取付L板	1	
72	20030-45128	段付ねじ(B)	1	(M6 × 3.8)
73	01010-00310	六角穴付ボルト	1	(M3 × 10)
74	40010-42340	ニラ検知ケーブル	1	コードクランプ
75	40010-41780	結束太さラベル	1	
76	40014-41250	矢印ラベル	1	(ニラ結束太さ用)
77	40010-41570	押えロール(セット改良型)	1	
78	20000-42010	バネ平座金組込六角ボルト	10	(M6 × 16)
79	01000-30618	六角ボルト	4	(SUS M6 × 18)
80	01200-30605	六角ナット	4	(SUS M6)

No.	コード	名 称	個数	備 考
81	01400-30615	バネサガネ	5	(SUS M6)
82	01010-30616	六角穴付ボルト	2	(M6×16 ステンレス)
83	20000-41780	バネ平座金組込六角ボルト	10	(M6×12)
84	20007-409	段付ねじ	4	(L-3.3)
85	01421-00816	ヒラザガネ	4	(M8)
86	01004-00610	十字穴付トラス小ねじ	9	(M6×10)
87	01250-00606	座金付ナット	7	(M6)
88	01020-90610	チョウボルト	2	(M6×10)
89	20000-42010	バネ座金組込六角ボルト	2	(M6×16)
90	01110-00408	十字穴付ナベ小ねじ	4	(M4×8)
91	20000-41730	バネ座金組込六角ボルト	11	(M6×12)
92				
93	01501-00818	Rピン	2	
94	01000-00610	六角ボルト	3	(M6×10)
95	01010-10508	六角穴付ボルト	5	(M5×8)
96	01400-00513	バネサガネ	5	(M5)
97	01420-00816	ヒラザガネ	3	(M5)
98	01010-10612	六角穴付ボルト	2	(M6×12)
99	20050-41020	オビナット	2	(P=33)
100	01200-00605	六角ナット	5	(M6)
101	01400-00615	バネサガネ	4	(M6)
102	20033-41010	オビナット	2	(P=75)
103	01110-00320	十字穴付ナベ小ねじ	4	(M3×20)
104	01421-00305	ヒラザガネ	5	(M3)
105	01400-00307	バネサガネ	5	(M3)
106	20038-41250	カラーB	1	(12×3)
107	01500-00320	割ピン	1	(3×20)
108	02101-02812	C型止め輪	1	(穴用 呼び28)
109	01200-01008	六角ナット	1	(M10)
110	40014-41350	六角ナット	1	(M10 左)
111	01200-00303	六角ナット	4	(M3)
112	01110-00416	十字穴付ナベ小ねじ		(M4×16)
113	01400-00408	ヒラザガネ		(M4)
114	01400-00410	バネサガネ		(M4)
115	01110-00430	十字穴付ナベ小ねじ		(M4×30)
116	01200-00432	六角ナット		(M4)

ニラ調製機(NT-670)搬送・駆動 組立レイアウト



[NT-670 搬送・駆動 パーツリスト]

No.	コード	名 称	個数	備 考
1	40014-21020	メインステー	1	
2	40014-21030	チェーンガイド受板	1	
3	40014-41150	透明版	1	
4	40014-31180	チェーンガイド(A)	1	
5	40014-31190	チェーンガイド(B) × 2	2	
6	40010-41340	チェーンガイド前(A)	1	
7	40010-41350	チェーンガイド前(B)	1	
8	40010-41060	スプロケット20T(Φ20)	8	
9	40010-41090	スプロケット20T(Φ20キー)	2	
10	40010-41100	スプロケットW20T(Φ20キー)	1	
11	40010-41360	スプロケット20T(Φ15キー)	1	
12	40014-31020L	アタッチ付チェーン	2	
13	40014-31020R	アタッチ付チェーン	2	
14	40010-31020	ハーフ固定U	10	
15	40010-41081	主軸(右)	1	
16	40010-41510	カラー	2	
17	40010-41710	スペーサー	2	
18	40010-31141	主軸(左)	1	
19	40010-31120	駆動軸	1	
20	40010-31130	従動シャフト	1	
21	20134-41110	ペアリングケース(A)	8	
22	02202-06002	ペアリング	8	
23	40010-31170	チェーン張り金具	2	
24	01000-00860	六角ボルト	2	(全ねじ)
25	01200-00807	六角ナット	6	(M8)
26	40010-31150	テンション取付シャフト	1	
27	40014-31370	テンションアーム	4	
28	20000-43690	スプロケット	4	
29	00930-40061	引張バネ	4	
30	40010-41120	軸付スプロケット	1	
31	40010-41130	ディスクカム(1回転)	1	
32	40010-41140	ディスクカム(ペラ貼り)	1	
33	40010-41501	カムスイッチケーブル(K)	1	
34	40010-31090	センサー取付板(1回転)	1	
35	40010-41370	センサー固定板	1	
36	40010-42290	マイクロスイッチ(微) × 2	2	
37	40010-41470	搬送モーターケーブル	1	
38	40014-31030	キヤードモーター(搬送)	1	
39	03003-41048	ローラーチェン	1	
40	40014-31050	ペラ貼りガイド棒	1	

No.	コード	名 称	個数	備 考
41	01010-10310	六角穴付ボルト	1	(M3 × 10)
42	40014-41030	ペラ貼りアタッチ	1	
43	40010-41170	ローラーホルダー	1	
44	40010-41160	スボンジローラー	1	
45	40010-41150	ピン Φ6	2	
46	40010-41250	ネジリバネ	1	
47	40014-31060	ペラ貼りガイド	1	
48	20035-41160	支柱(30)	1	
49	40014-41020	リンク	1	
50	20000-41320	オイルレスベアリング × 2	2	
51	01420-01016	ヒラサガネ	4	
52	01501-00918	Rピン	1	
53	01500-00315	割ピン	1	
54	40014-41010	偏心アーム	1	
55	40014-31080	キヤードモーター(ペラ貼り)	1	
56	40014-31070	モーター取付板	1	
57	20033-41600	マイクロスイッチ	1	
58	40014-31090	センサブレケット	1	
59	20005-411	オイルレス軸受	4	
60	20208-42303	スペーサー	4	
61	02100-01010	C型止め輪	4	(Φ10軸用)
62	01420-01223	ヒラサガネ	8	
63	01501-01223	Rピン	8	
64	20000-41910	化粧ねじ	2	
65	02100-02012	C型止め輪		(Φ20軸用)
66	01421-00610	ヒラサガネ		(M6)
67	02110-00506	Eリング		(呼び5)
68	01110-00320	十字穴付ナベ小ねじ		(M3 × 20)
69	01421-00305	ヒラサガネ		(M3)
70	01400-00307	バネサガネ		(M3)
71	01200-00324	六角ナット		(M3)
72	01010-10616	六角穴付ボルト		(M6 × 16)
73	02002-00620	平行キー	2	(6 × 6 × 20 両丸)
74	02002-00640	平行キー	1	(6 × 6 × 40 両丸)
75	02001-00520	平行キー	1	(5 × 5 × 20 片丸)
76	01370-00612	六角穴付止めねじ	1	(M6 × 12)
77	01200-00605	六角ナット		(M6)
78	01400-00615	バネサガネ		(M6)
79	20000-43270	バネ組込六角穴付ボルト		(M3 × 8 SUS)
80	20000-43230	Uナット(M3)		

