



SNK500 パーツリスト



No.	コード	名称	個数	備考
1	21034-11060	フレーム(B)	1	
2	21034-21011	支持板	2	
3	21034-31330	側板	1	
4	21034-31380	側板(前)	1	
5	21034-31430	ステー	1	
6	21034-31370	モーター取付板	1	
7	21034-31342	ピン支持板(A)	2	
8	21034-31351	ピン支持板(B)	2	
9	21034-31320	カム軸	L1, R1	
10	21034-31390	スライドピン(上)	2	
11	21034-31400	スライドピン(下)	2	
12	21034-41350	ピン	8	
13	21034-41430	カラー(B)	A8	
14	21034-41360	カラー(A)	2	
15	21034-31310	シャフト(A)	1	
16	21034-41390	センサーフランジ	1	
17	21034-41380	カップリング	1	
18	21034-41370	センサー取付板	1	
19	21034-31570	箱押え(70)	2	
20	21034-41320	分離ツメ	2	
21	21034-41450	支点板	2	
22	21034-41620	落下タイミングラベル(L)	1	
23	21034-41440	シャフト	A2	
24	21034-41440	シャフト	B2	
25	21034-41470	コロ	2	
26	21034-41500	ネジリバネ	2	
27	20112-44111	キャップ	2	
28	21034-41590	箱オサエゴム完結	2	
29	21034-41330	ローラープレート(A)	1	
30	21034-41340	ローラープレート(B)	1	
31	21034-41460	フタ	2	
32	21034-31451	箱受(下)	2	
33	21034-21061	ガイド(B)	L1, R1	
34	21034-21021	ガイド(側)	1	
35	21034-31531	フレームカバー	1	
36	20060-41250	目盛マーク	4	
37	21034-21040	脚	1	
38	21034-31441	センサーブラケット	1	
39	21034-41420	センサーレバー	1	
40	21034-41410	マワリドメナット	1	
41	21034-41510	ネジリバネ	1	

No.	コード	名称	個数	備考
42	21034-31482	レバーシブルモーター	1	
43	21036-41061	ベベルギヤ	4	S45C
44	20307-42290	スパーサ	2	
45	20307-41430	テンションベアリングケース	4	
46	20134-41120	ベアリングケース(B)	2	
47	00930-40035	引張バネ	6	
48	00901-46000	頭付ピン	E1	φ6×36
49	20048-41370	イボ付オビナット	2	
50	21034-41230	遊動ローラーシャフト	1	
51	20013-41112	遊動ローラー	2	
52	21033-41140	クランプ	2	
53	02202-06001	ベアリング	14	
54	20000-41910	化粧ネジ	1	
55	20041-31200	高サ調節ボルト	2	
56	21034-41540	CS形止メ輪	A8	φ6用
57				
58	20000-41780	バネ平座金組込六角ボルト	47	M6×12
59	01360-20612	六角穴付止ネジ	1	M6×12
60	01360-20610	六角穴付止ネジ	4	M6×10
61	01010-10612	六角穴付ボルト	5	M6×12
62	01114-00612	十字穴付トラス小ネジ	3	M6×12
63	01113-00406	十字穴付ナベタッピンネジ	8	M4×6
64	20050-41320	調節ネジ	2	M6×60
65	01250-00606	座金付ナット	4	M6
66	01220-00604	六角ナット	6	M6 3種
67	01421-00816	平座金	6	M8
68	01421-00610	平座金	2	M6
69				
70	01501-00818	Rピン	26	φ8
71	01501-00510	Rピン	1	φ5
72				
73	01500-03020	割ピン	8	φ3×20
74	01500-33025	割ピン(SUS)	4	φ3×25
75	01500-04030	割ピン	1	φ4×30
76	00980-42542	電源コード(25KB)	1	5m
77	21034-31580	型式ラベル	1	
78	20050-41020	オビナット	2	
79	20516-41210	マイクロスイッチ	2	
80	00980-43920	スナップスイッチ	1	
81	20030-46120	ゴムキャップ	1	
82	20000-42010	バネ平座金組込六角ボルト	8	M6×16

キャスター部
パーツリスト



No.	部品番号	部品名称	個数	備考
1	29222-41140	フレーム	1	
2	29222-41120	スタンド	1	
3	29222-31070	シャリン	2	
4	20050-41310	段付ネジ (II)	2	L=11
5	01420-01016	ヒラザガネ	4	M10
6	01501-00918	Rピン	2	φ9
7	01000-00616	六角ボルト	2	M6×16
8	01250-00606	座金付ナット	4	M6