

STH7M-128
STH7M-200


パーツリスト

目次



No.	
1	フレームAssy
2	テーブルAssy
※ 3	播種ローラー・ホッパー(C)Assy
※ 4	送り歯Assy
※ 5	鎮圧ローラーAssy
6	駆動部Assy-1
7	駆動部Assy-2
8	センサーAssy
9	キャスターAssy
10	その他

※128と200で異なる形状の部品があります。

1.フレームAssy




2.テーブルAssy




Aから見た図


3. 播種ローラー、ホッパー(C) Assy




4.送り歯Assy






5. 鎮圧ローラーAssy



6. 駆動部Assy-1




7. 駆動部Assy-2



8. センサー-Assy

本体フレーム



9. キャスター-ASSY

