


播種機 RK300 パーツリスト

目次

1. レール本体ASSY
2. レールカバーASSY
3. 補助レール(P)ASSY
4. 補助レール_Aセンサー_補助脚ASSY
5. 脚部_キャスターASSY
6. 播種部ASSY
7. フォーク_ロールガイド_播種カバー
8. 播種ホッパーASSY
9. 上下装置ASSY
10. 回転ブラシASSY
11. スミトリ（前）ASSY
12. 土入れホッパーASSY
13. 瞬時開閉シャッターASSY
14. テンションクラッチASSY
15. 外部調整式土反射板ASSY
16. モミ落とし回転ブラシASSY
17. 播種駆動部ASSY
18. 駆動部ASSY
19. 灌水装置(RK300)ASSY
20. 糲受け 水受け 土受けASSY
21. その他

1. レール本体ASSY




1.レール本体ASSY

RK300

No.	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
1	20077-11010	レール完結(L)	1	
2	20077-11020	レール完結(R)	1	
3	20035-41200	主駆動シャフト	1	
4	20048-42040	シャフト(回転ブラシ)	1	
5	20050-41760	ダブル回転ブラシシャフト	1	
6	20035-41220	シャフト(B)	10	
7	20048-41340	ベルト駆動シャフト	1	
8	20000-42590	レールストッパーボルト	4	
9	20035-41170	支柱(B)	4	M6×37
10	20072-41920	搬送ゴムローラーJP(10)	25	
11	20072-41930	搬送ゴムローラーJP(12)	2	
12	20048-42080	ゴムローラー(S)	2	
13	20000-41130	φ46Vプーリー	2	
14	03510-00049	Vベルト	2	
15	01000-00612	全ねじ六角ボルト	1	M6×12
16	01200-00605	六角ナット	9	M6
17	01400-00615	バネザガネ	5	M6
18	01500-03020	割ピン	1	3×20
19	01500-03025	割ピン	24	3×25
20	03003-41022	ローラーチェーン	1	22L
21	03003-41026	ローラーチェーン	4	26L
22	03003-41030	ローラーチェーン	1	30L
23	03003-41032	ローラーチェーン	2	32L
24	03003-41042	ローラーチェーン	2	42L
25	03003-41044	ローラーチェーン	3	44L
26	20000-41430	スプロケット(8T)	20	8T φ10 POM
27	20000-41140	スプロケット(8T)	4	8T φ10
28	20000-41150	スプロケット(8T)	2	8T φ12
29	01501-00920	Rピン	13	9
30	20000-41500	Rピン	4	
31	20038-41240	カラー(A)	1	
32	20038-41250	カラー(B)	1	
33	20035-41100	カラー	2	
34	20000-40140	ベアリングユニット6001(E)	2	
35	20000-41730	バネ組込六角ボルト	4	M6×12

No.	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
36	20005-411	オイルレスベアリング	26	
37	20005-419	丸座	13	
38	01420-01016	ヒラザガネ	13	M10
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				

2. レールカバーASSY




2.レールカバーASSY

RK300

No.	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
1	20077-31040	レールカバー(A)	1	
2	20077-31050	レールカバー(B)	1	
3	20060-43200	折りたたみ固定金具A	2	
4	20060-43210	折りたたみ固定金具B	2	
5	20060-43220	補助レール固定フック	2	
6	20048-31310	切り欠キカバー	1	
7	01420-00812	ヒラザガネ	4	M8
8	01114-00612	十字穴付トラス小ネジ	4	M6×12
9	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	8	M6×12
10	20041-41700	段付ネジ(5)	2	M6×φ8×5
11	01200-00605	六角ナット	2	M6
12	20050-41020	オビナット(S)	4	M6 P33
13	20030-41116	ヒラキャップ	12	
14	20066-41120	シール	1	
15	20000-41350	注油マーク	1	
16	20050-41450	引張バネ	2	
17	01400-00615	バネザガネ	2	M6
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				

3.補助レール(P)ASSY




3. 補助レール(P)ASSY

RK300

No.	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
1	20060-31890	補助レールPL	1	
2	20060-31900	補助レールPR	1	
3	20050-31480	把手	1	
4	20013-31102	レール補助枠	1	
5	20041-41150	ベルト張り金具	2	
6	20048-41350	ベルト従動シャフト	1	10×340
7	20112-31111	片寄り防止板	1	
8	20000-41130	φ46Vプーリー	2	M46 10P
9	20000-42590	レールストッパーボルト	1	φ8
10	20005-411	オイルレスベアリング	2	10×13
11	20013-41103	オビナット	2	M6 P75
12	20033-41020	マワリ止メナット	2	M6
13	20000-42010	パネ平組込六角ボルト	2	M6×16
14	01000-00610	全ねじ六角ボルト	4	M6×10
15	01000-00825	全ねじ六角ボルト	2	M8×25
16	01020-90610	チョウボルト	2	M6×10
17	01200-00807	六角ナット	2	M8
18	01250-00606	座金付ナット	2	M6
19	01420-01016	ヒラザガネ	2	M10
20	01500-03025	割ピン	2	3×25
21	01501-00818	Rピン	2	8
22	01501-00920	Rピン	2	9
23	01511-00818	Rピン(B)	1	8
24	00931-40019	圧縮バネ	2	L85 φ1.6 K3.1 φ13
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				

4.補助レール_Aセンサー_補助脚ASSY




4. 補助レール_Aセンサー_補助脚ASSY

RK300

No.	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
1	20077-21020	補助レール(L)	1	
2	20077-21030	補助レール(R)	1	
3	20000-42590	レールストッパーボルト	2	φ 8
4	20013-41111	遊動ローラーシャフト	4	8 × 330
5	20013-41112	遊動ローラー	8	8 × 44
6	20013-31102	レール補助枠	1	
7	01000-00610	全ねじ六角ボルト	4	M6 × 10
8	01200-00605	六角ナット	4	M6
9	01400-00615	バネザガネ	4	M6
10	20013-41103	オビナット	2	M6 P75
11	00980-42870	センサーコード(6250) molex	1	
12	00980-41200	プッシュマウントタイ	1	L130
13	20033-41400	コードクランプ	2	L33
14	01511-00818	Rピン(B)	1	8
15	20077-41040	カケ板	1	
16	20077-41030	支え板	1	
17	00992-40340	注意ラベル CL-20	1	
18	20307-31270	センサーブラケット(A)	1	
19	20048-42390	センサー棒	1	
20	20307-41631	U板	1	
21	20033-41600	マイクロスイッチ	1	
22	00930-40033	引張バネ	1	L42 φ 0.7 K0.108 φ 9
23	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	2	M6 × 12
24	01110-00316	十字穴付ナベ小ネジ	2	M3 × 16
25	01113-00308C1	十字穴付ナベタッピンネジ	1	M3 × 8
26	01250-00606	座金付ナット	2	M6
27	01200-00303	六角ナット	2	M3
28	01400-00307	バネザガネ	2	M3
29	01500-03015	割ピン	1	3 × 15
30	20077-21040	補助脚	1	
31	01030-008100	六角ボルト	2	M8 × 100
32	01200-00807	六角ナット	2	M8
33	20007-409	段付ネジ	3	M6 × 3.45
34	20041-41700	段付ネジ(5)	1	M6 × φ 8 × 5
35				

5.脚部_キャスター-ASSY




5. 脚部_キャスターASSY

RK300

No.	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
1	20075-31830	脚完結	2	
2	20000-42680	ノブボルト(M8×16)	4	M8×16
3	20041-31200	高サ調節ボルト	4	M8×46
4	20000-42010	バネ平組込六角ボルト	4	M6×16
5	29222-31070	シャリン	2	φ160×φ10
6	29222-41140	フレーム	1	
7	29222-41120	スタンド	1	
8	20050-41310	段付ネジ(Ⅱ)	2	M6×11
9	01000-00616	全ねじ六角ボルト	2	M6×16
10	01250-00606	座金付ナット	4	M6
11	01420-01016	ヒラザガネ	4	M10
12	01501-00920	Rピン	1	9
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				

6.播種部ASSY




6. 播種部ASSY

RK300

No.	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
1	20060-11250	サイドスタンド(L)	1	
2	20060-11240	サイドスタンド(R)	1	
3	20077-21010	播種ローラー完結(40)	1	
4	20048-41100	スクレツパー	1	
5	20075-31880	播種回転ブラシ	1	
6	20048-41080	軸受板	2	
7	20070-31980	ウシロイタ	1	
8	20070-31991	シャッター	1	
9	20070-41871	シャッタレバー	1	
10	20060-31950	種子回収ガイド	1	
11	20070-41880	カウンタ軸	1	
12	20048-41130	テンションパネ	1	
13	20169-41210	テンション台	1	
14	20060-31970	糲ガイドL	1	
15	20060-31980	糲ガイドR	1	
16	20112-44114	スプロケット(14T)	1	14T 10P
17	20041-41040	スプロケット(42丁)	1	42T 12P
18	20048-41090	カウンタースプロケット	1	
19	20000-41320	オイルレスベアリング	2	10×13
20	20000-41800	オイルレス軸受(D)	2	12×18
21	20021-41117	オイルレス軸受(B)	2	12×15×9L
22	20000-41780	パネ平組込六角ボルト	15	M6×12
23	20000-42520	ノブボルト	1	M6×10
24	20041-41700	段付ネジ(5)	1	M6×φ8×5
25	20050-41020	オビナット(S)	1	M6 P33
26	20005-419	丸座	1	4×10×20
27	20208-42303	スペーサー	1	0.8×10.5×18
28	20035-41090	スペーサー	1	1.2×12×22
29	01114-00610	十字穴付トラス小ネジ	1	M6×10
30	01010-10630	六角穴付ボルト	2	M6×30
31	01421-00610	ヒラザガネ	2	M6
32	01420-01016	ヒラザガネ	2	M10
33	01420-01223	ヒラザガネ	4	M12
34	01501-00920	Rピン	1	9
35	01501-01226	Rピン	1	12

No.	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
36	20066-41230	Rピン	1	20
37	01500-03025	割ピン	1	3×25
38	00931-41010	圧縮パネ	2	L23 φ1.2 6.9356N/mm φ9.2
39	03003-25063	ローラーチェーン	1	#25 63L
40	03003-25066	ローラーチェーン	1	#25 66L
41	20070-41990	糲排出ラベル	1	
42	20060-43230	型式マーク	1	
43	20048-31050	タネウケ	1	
44	20075-31191	トウメイカバー	1	
45	20000-41910	化粧ネジ	2	M6×10
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				

7.フォーク ロールガイド 播種カバー




7. フォーク ロールガイド 播種カバー

RK300

No.	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
1	20048-31010	フォーク(C)	41	
2	20048-41140	フォーク支持棒	2	
3	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	8	M6×12
4	02100-01010	C形止メ輪	2	軸10
5	04100-00619	Oリング	2	6×1.9
6	20048-21020	ロールガイド	1	
7	20041-41790	上下マーク	1	
8	20069-21210	サイドカバー(ハシュ	2	
9	20000-41910	化粧ネジ	4	M6×10
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				

8. 播種ホッパーASSY




8. 播種ホッパーASSY

RK300

No.	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
1	20075-21160	播種ホッパー完結	1	
2	20075-31221	シャッター(播種)	1	
3	20075-31231	ハンドル受け金	1	
4	20030-44138	調節ハンドル	1	
5	20007-409	段付ネジ	2	M6×3.45
6	01000-00612	六角ボルト	4	M6×12
7	01114-00610	十字穴付トラス小ネジ	2	M6×10
8	01250-00606	座金付ナット	8	M6
9	01421-00610	ヒラザガネ	2	M6
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				

9.上下装置ASSY




9. 上下装置ASSY

RK300

No.	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
1	20069-21300	上下装置板_L	1	
2	20069-21310	上下装置板_R	1	
3	20050-31540	レバー	1	
4	20069-31660	ストッパー	1	
5	20050-41800	ハンドルニギリ	1	
6	20048-31390	ギヤーアーム(A)	2	
7	20048-31400	ギヤーアーム(B)	2	
8	20048-41670	箱ガイド	2	
9	20048-41650	シャフト(H)	2	10×382
10	20033-41140	カラー	2	
11	00931-40008	圧縮バネ	2	L30 φ1.0 K2.396 φ9
12	20050-41320	調節ネジ	2	M6×60
13	01421-00610	ヒラザガネ	4	M6
14	01500-02515	割ピン	4	2.5×15
15	01500-03015	割ピン	4	3×15
16	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	8	M6×12
17	20033-41010	オビナット	2	M6 P75
18	20070-41040	高サ調節ラベル	1	
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				

10.回転ブラシASSY




10. 回転ブラシASSY

RK300

No.	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
1	20048-31831	回転ブラシスタンド(L)	1	
2	20048-31841	回転ブラシスタンド(R)	1	
3	20048-31820	回転ブラシ(140	1	
4	20075-41360	調節バー	1	
5	20070-31920	ブラシロッド	2	
6	20048-31620	ブラシアーム(R)	1	
7	20048-42200	ストッパシャフト(N)	1	10×370.4
8	20048-42310	回転ブラシカバー	1	
9	20048-42350	カキトリマーク(L)	1	
10	20048-42360	カキトリマーク(R)	1	
11	20048-42420	シャフトカバー(20)	1	φ10用 L20
12	20048-42431	箱ガイド	2	
13	20069-31700	チェーンカバー	1	
14	20035-41010	スプロケット(11T)	1	11T 10P
15	20035-41020	スプロケット(42T)	1	42T 10P
16	20035-41160	支柱(A)	1	M6×30
17	20050-41450	引張バネ	2	
18	20208-42303	スペーサー	2	0.8×10.5×18
19	20000-41320	オイルレスベアリング	4	10×13
20	20133-41220	ロックナット	2	M6
21	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	8	M6×12
22	20000-42010	バネ平組込六角ボルト	2	M6×16
23	20000-43340	調節ボルト(M6×40)	2	M6×40
24	20000-43350	調節ボルト(M6×60)	2	M6×60
25	01000-00610	全ねじ六角ボルト	1	M6×10
26	01114-00610	十字穴付トラス小ネジ	3	M6×10
27	01250-00606	座金付ナット	2	M6
28	01290-90600	チョウナット	2	M6
29	01420-01016	ヒラザガネ	2	M10
30	01421-00610	ヒラザガネ	4	M6
31	01500-03025	割ピン	2	3×25
32	02100-01010	C形止メ輪	1	軸10
33	03003-25102	ローラーチェーン	1	#25 102L
34	20060-31242	回転ブラシ調節マーク	1	
35				

11. スミトリ(前)ASSY




11. スミトリ(前)ASSY

RK300

No.	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
1	20077-30140	スミ押し板完結	1	
2	29224-41690	カキトリ調節座(L)	1	
3	29224-41700	カキトリ調節座(R)	1	
4	29224-41720	アーム支点(B)	2	
5	20075-41500	調節座スタンド	2	
6	01250-00606	座金付ナット	2	M6
7	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	2	M6×12
8	20000-43120	バネ平組込六角ボルト	2	M6×20
9	20000-43350	調節ボルト(M6×60)	2	M6×60
10	20041-41700	段付ネジ(5)	2	M6×5
11	20133-41220	ロックナット	2	M6
12	29224-41373	取扱いラベル	1	
13	00931-40012	圧縮バネ	2	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				

12.土入れホッパーASSY




12. 土入れホッパーASSY

RK300

No.	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
1	20077-21050	覆土ホッパー	1	
2	20048-42060	ゴム押エ(側板)	2	
3	20048-42070	タレゴム(側板)	2	
4	20126-41170	ゴム押エ(ウシロ)	1	
5	20133-41070	タレゴム(ウシロ)	1	
6	20048-31630	コンベアフレーム(フクドL)	1	
7	20048-31640	コンベアフレーム(フクドR)	1	
8	20013-41109	ベルト張り金具	2	
9	20048-21200	コンベアベルト(M)	1	
10	20048-21120	ベルトローラー	2	
11	20048-41620	駆動シャフト	1	10×443
12	20048-41631	従動シャフト	1	10×387
13	20048-41420	ベルト支エ	1	
14	20133-41020	ローラー	1	13×18×332L
15	20005-411	オイルレスベアリング	2	10×13
16	20208-41303	オイルレス軸受	2	10×15
17	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	4	M6×12
18	01110-00612	十字穴付ナベ小ネジ	7	M6×12
19	01200-00807	六角ナット	4	M8
20	01250-00606	座金付ナット	7	M6
21	01420-01016	ヒラザガネ	4	M10
22	01500-03025	割ピン	2	3×25
23	20035-41620	カバー(右)	1	T0.8
24	20077-41050	シャッター調整ラベルL	1	
25	20077-41060	シャッター調整ラベルR	1	
26	20033-41010	オビナット	2	M6 P75
27	20000-42010	バネ平組込六角ボルト	4	M6×16
28	01000-00612	全ねじ六角ボルト	2	M6×12
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				

13. 瞬時開閉シャッターASSY




13. 瞬時開閉シャッターASSY

RK300

No.	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
1	20035-31082	シャッター	1	
2	20048-41801	シャッター軸板	2	
3	20060-31990	シャッター調節ハンドル受金E	1	
4	20069-41560	調節ネジ	1	
5	20030-44138	調節ハンドル	1	
6	90023-41810	圧縮バネ	1	
7	01500-04030	割ピン	1	4 × 30
8	01421-01016	ヒラザガネ	1	M10
9	20041-41700	段付ネジ(5)	2	M6 × ϕ 8 × 5
10	01250-00606	座金付ナット	4	M6
11	01110-00612	十字穴付ナベ小ネジ	2	M6 × 12
12	20000-42010	バネ平組込六角ボルト	2	M6 × 16
13	20000-41800	オイルレス軸受(D)	1	12 × 18
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				

14. テンションクラッチASSY




14. テンションクラッチASSY

RK300

No.	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
1	20069-21220	カバー(フクド)	1	
2	20075-31740	テンションアーム	1	
3	20075-41980	レバーキャップ	1	
4	20030-45116	バネカケ板	1	
5	20030-45117	クラッチ断続マーク	1	
6	20033-41020	マワリ止メナット	1	M6
7	20033-41140	カラー	1	6.2×16
8	20033-41360	ベルト押エ板	1	
9	20035-41030	カバー取付金具(A)	1	
10	20035-41180	カバー取付金具(C)	1	
11	20035-41260	バネカケ	1	
12	20048-41810	レバー	1	
13	20048-42400	ベルト受け	1	
14	26901-42006	レバーバネ	1	
15	20000-31020	φ100Vプーリー	1	A100 10P
16	20000-31060	φ75Vプーリー	1	A75-軸12
17	20000-41310	テンションプーリー	1	6×24
18	20000-42010	バネ平組込六角ボルト	1	M6×16
19	20005-419	丸座	1	4×10×20
20	01000-00612	全ねじ六角ボルト	1	M6×12
21	01114-00612	十字穴付トラス小ネジ	2	M6×12
22	01250-00606	座金付ナット	2	M6
23	01360-20612	六角穴付止ネジ	1	M6×12
24	01420-01016	ヒラザガネ	1	M10
25	01501-00510	Rピン	1	5
26	01500-03025	割ピン	2	3×25
27	03511-00035	Vベルト	1	A-35
28	01421-00816	ヒラザガネ	1	M8
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				

15.外部調整式土反射板ASSY




15. 外部調整式土反射板ASSY

RK300

No.	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
1	20240-31460	土反射板	1	
2	20069-41690	土ガイド(L)	1	
3	20069-41700	土ガイド(R)	1	
4	20007-409	段付ネジ	2	M6×3.45
5	20000-41710	波形座金	2	M8
6	01421-00816	ヒラザガネ	2	M8
7	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	4	M6×12
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				

16.モミ落とし回転ブラシASSY




16.モミ落とし回転ブラシASSY


RK300

No.	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
1	20070-31932	ブラシフレーム	1	
2	20070-31941	回転ブラシ(靱)	1	φ 10
3	20070-41830	ブラシーム支点	1	
4	20041-41700	段付ネジ(5)	1	M6 × φ 8 × 5
5	20069-31710	ブラシチェーンカバー	1	
6	20060-41611	ブラシーム(L)	1	
7	20005-411	オイルレスベアリング	3	10 × 13
8	20005-419	丸座	1	4 × 10 × 20
9	20035-41160	支柱(A)	1	M6 × 30
10	20050-41450	引張バネ	2	
11	20107-41018	ゴムキャップ	2	
12	20108-44150	圧縮バネ	2	
13	20208-42303	スペーサー	1	0.8 × 10.5 × 18
14	20000-31090	調節ボルト(M6 × 125)	2	M6 × 125
15	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	2	M6 × 12
16	20033-41020	マワリ止メナット	1	M6
17	01000-00610	全ねじ六角ボルト	1	M6 × 10
18	01114-00610	十字穴付トラス小ネジ	1	M6 × 10
19	01421-00610	ヒラザガネ	4	M6
20	01420-01016	ヒラザガネ	2	M10
21	01500-03025	割ピン	2	3 × 25
22	01501-00920	Rピン	1	9
23	02100-01010	C形止メ輪	1	軸10
24	03003-25068	ローラーチェーン	1	68L
25	20035-41010	スプロケット(11T)	1	11T 10P
26	20035-41020	スプロケット(42T)	1	42T 10P
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				

17.播種駆動部ASSY



CM2	搬送コンセント
CO4	播種プラグ
CO1	電源プラグ
R1	リレー
M2	播種駆動モーター
S3	播種スイッチ





結線図

17.播種駆動ASSY

RK300

No.	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
1	20060-43240	BMUモータナットM4	2	
2	20060-21160	DCブラシレスモーター	1	モーター、コントローラーセット
3	20069-31780	播種駆動部カバー	1	
4	20069-31770	コントローラー取付盤	1	
5	20069-31760	モーターベース	1	
6	20070-41890	トウメイカバー(制御)	1	
7	20000-41200	スプロケット(11丁)	1	11T 12M
8	20000-43910	モータースプロケット 11T	1	11T 10K
9	20074-41540	ACソケット	1	2口
10	00980-43920	スナップスイッチ	1	
11	20030-46120	ゴムキャップ	1	
12	20072-41600	リレー	1	
13	20208-48411	コードブッシュ	2	8×11
14	00980-41200	プッシュマウントタイ	2	L130
15	20033-41400	コードクランプ	2	L33
16	00992-40450	警告ラベルWL-26	1	
17	20070-41940	コントローララベル	1	
18	20069-41750	播種駆動コンセントラベル	1	
19	20000-41910	化粧ネジ	1	M6×10
20	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	5	M6×12
21	20000-42010	バネ平組込六角ボルト	3	M6×16
22	20000-43110	バネ平組込十字穴付ナベ小ネジ	2	M3×10
23	01010-10610	六角穴付ボルト	2	M6×10
24	01113-00410A	十字穴付ナベタッピンネジ	2	M4×10
25	01200-00303	六角ナット	2	M3
26	01250-00606	座金付ナット	1	M6
27	03003-41033	ローラーチェーン	1	#410 33L
28	00980-44260	電源コード(9B)	1	5m
29	20075-42130	リレーコードB	1	
30	20075-42100	コンセントコード	1	
31	20060-43280	brockシール	1	テープ幅12
32				
33				
34				
35				

18.駆動部ASSY




18.駆動部ASSY

RK300

No.	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
1	20069-21320	モーターベース完結	1	
2	20069-21240	モーターカバー(H)	1	
3	20208-43214	モータースプロケット(9T)	1	9T 12K
4	20000-41580	スプロケット(17T)	1	17T 12M
5	20000-41160	スプロケット(20丁)	1	20T 12M
6	20000-41770	表示ラベル(60HZ用)	1	#25
7	20075-42280	スプロケット交換ラベル	1	#75
8	20050-41521	スイッチマーク	1	#75
9	20069-41950	接続ラベル	1	
10	20050-31420	ギヤードモートル	1	40W 1/36
11	00980-43920	スナップスイッチ	2	
12	20030-46120	ゴムキャップ	1	
13	00980-43600	ゴムキャップ(赤)	1	
14	29202-31050	ACソケット	1	3口
15	20033-41010	オビナット	1	M6 P75
16	20035-41160	支柱(A)	2	M6×30
17	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	4	M6×12
18	01000-00610	全ねじ六角ボルト	2	M6×10
19	01010-10612	六角穴付ボルト	1	M6×12
20	01110-00412	十字穴付ナベ小ネジ	1	M4×12
21	01114-00610	十字穴付トラス小ネジ	2	M6×10
22	01200-00403	六角ナット	1	M4
23	01200-00605	六角ナット	4	M6
24	01360-20608	六角穴付止ネジ	2	M6×8
25	01400-00615	バネザガネ	4	M6
26	01421-00610	ヒラザガネ	8	M6
27	03003-41036	ローラーチェーン	1	#410 36L
28	20208-48411	コードブッシュ	2	8×11
29	00980-41540	インシュロックタイ	4	L100
30	20000-42500	ロッキングワイヤーサドル(小)	3	
31	20033-41400	コードクランプ	4	L33
32	20060-43180	播種-駆動コード(L950)(搬送)	1	
33	00980-44250	センサ中継コード(L1450)	1	
34	00980-44270	中間コード(150)	1	
35	00980-44280	2又中間コード	1	

19. 灌水装置(RK300)ASSY




19. 灌水装置(RK300)ASSY

RK300

No.	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
1	20070-32070	灌水スタンド	1	
2	20070-42130	電磁弁カバー	1	
3	20070-41850	灌水カバー	1	
4	20070-41861	減圧弁固定金具(散)	1	
5	20077-31070	灌水ラベル(RK300)	1	
6	20076-41360	灌水コードラベル	1	
7	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	5	M6×12
8	20060-30320	減圧弁BAssy	1	
9	29202-41380	ウォーターバルブ(J248)	1	
10	20033-41400	コードクランプ	1	L33
11	00980-41631	電源コード(カンスイ)	1	
12	00980-45430	灌水コード完結(L850)	1	
13	20041-41250	グローブバルブ	1	G1/2
14	20048-42101	六角ニップル	1	
15	U0072-41860	吸込ノズル(K-50K)	1	K-50K
16	20070-42120	灌水ノズル(J248)	1	
17	20000-42751	ロックナット	2	
18	20000-31070	ノズルブラシ	1	
19	06710-11200	ホースバンド	1	φ12
20	20000-44130	ホースバンド(φ17.25)	1	φ17.25
21	06600-01550	ビニールホース	1	φ15 L500
22	06600-009200	ビニールホース	1	φ9 L2000
23	20050-41150	ウエイト	1	
24	20050-41160	クリップ	1	
25	20041-41240	アミ	1	
26	20041-41680	フランジブッシュ	1	8×10
27	06210-51313	チーズ	1	13×13
28	20070-31580	エルボ継手(13-13)	3	13×13
29	20208-45316	ゴム栓	2	φ12~15
30	20030-436	ノズルパイプ	2	70×φ0.8
31	20060-41600	ノズル支え	2	
32	20070-42111	スペーサー(3.2)	1	
33	20000-41910	化粧ネジ	2	M6×10
34	20041-41270	ゴムキャップ	1	
35	20048-B0080	薬液給水ホース仕組	1	

20. 糞受け 水受け 土受けASSY




20. 糞受け 水受け 土受けASSY

RK300

No.	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
1	20041-31100	糞受カゴ	1	
2	20042-41080	モミ受け吊り金具(条)	2	
3	01000-00610	全ねじ六角ボルト	4	M6×10
4	01250-00606	座金付ナット	4	M6
5	20077-31020	水受けシート	1	
6	20077-41010	S字フック(小)	16	
7	20511-31710	排水口	1	
8	20228-41630	パッキン	2	
9	20228-41640	ワッシャー	2	
10	20226-41140	排水ホース(30)	1	
11	06710-14600	ホースバンド	1	
12	20077-31030	土受けシート	1	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				

21.その他



21.その他

RK300

No.	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
1	20069-21330	補助ホツパー(F)	1	
2	20069-21340	補助ホツパー(ハシュ)	1	
3	20000-43650	ノブナット	4	M6
4	01114-00610	十字穴付トラス小ネジ	4	M6×10
5	20000-44170	土ナラシ板(10×12)	1	
6	20000-43580	六角棒スパナ	1	対辺3
7	20013-45101	計量カップ	1	
8	00980-43000	接続コード	1	L40
9	20060-43170	播種-駆動コード(L800)(播種)	1	
10	00980-44450	アイロック	2	
11	20077-41080	取扱説明書	1	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				